



## ЧАСОВНИК КАМЕРА



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**Вкл./Изкл.** - Това става с еднократното натискане на горния десен бутон. Този бутон се ползва за стартиране на видео, снимки и аудио. Смяната на режимите става с натискането на долния десен бутон. **Видео** - След като сте включили камерата и тя е в режим на изчакване натискате същия този бутон еднократно, така че червената светлина да премигне три пъти, след което угасва. Така вече

правите клип. **Аудио запис** - От позиция на видео режим натискате еднократно горния десен бутон, светва червения бутон постоянно, след това повторно натискате същия бутон, премигва червената светлина 3 пъти, вече правите аудио. **Снимки** - От режим на аудио запис натискате горния десен бутон премигват червена и зелена светлина еднократно, отново натискате същия бутон, за да светне зелената индикация, вече имате направена снимка.

---

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Часовник камера "](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg