



## ЧАСОВНИК С IR ДИОДИ И ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Означаваме бутоните както следва:

Долу, в ляво - бутон **?**, горе в ляво - бутон **В** и горе в дясно - бутон **?**.

1. ?????????/?????????. За да включите часовника натиснете и задръжете бутон **?**. Светлинната

индикация се включва, което показва, че камерата е в режим на очакване. За да изгасите натиснете и задръжете същия бутон, докато всичко угасне.

**2. ?????? ??????** От режим на очакване натиснете кратко бутон ?. Индикацията ще премигне и угасне. Камерата е в режим на видео запис. За да спрете записа натиснете и задръжете същия бутон. Индикатора ще светне, което означава, че записа е спрял, файла е съхранен и камерата отново е в режим на очакване.

**3. ???????** От режим на очакване натиснете кратко бутон ?. Индикатора ще премигне, снимката е направена и съхранена. Всяко следващо натискане на бутона прави нова снимка.

**4. IR ??????** За да включите диодите за нощно виждане от тежим на очакване натиснете и задръжете бутон ?. Индикатора ще премигне три пъти и диодите са включени. За да ги изключите натиснете и задръжете същия бутон. След премигване на индикатора диодите са изключени.

**5. ?????? ??????** От режим на очакване натиснете кратко бутон ?. За да спрете записа натиснете и задръжете бутон ?.

**6. ?????????? ?? ??????????** От режим на очакване натиснете и задръжете бутон ?. Продължително натискане на бутон ? връща камерата в режим на очакване.