



ДИСТАНЦИОННО ЗА КОЛА С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Практично устройство с помощта, на което ще можете да заснемете всичко, което искате и по всяко време. Малките размери на тази камера ви позволяват да я носите по всяко време и навсякъде с вас. За да сте информирани или просто готови да снимате всичко, което ви се стори интересно. Устройството представлява камера с HD запис и поддържане на външна памет. Също така притежава

и инфрачервено нощно виждане, с вграден софтуер за движение и дистанционен контрол, което го превръща в ефикасно средство и за охрана на всеки предмет или човек от вашето обкръжение. Разполага и с множество допълнителни опции. Главните, които ще са ви от голяма полза са: видео с висока резолюция, снимки, аудио запис с високо качество.



1 - Изключване /OK/ бутон; 2 - Бутон смяна режими; 3 - Вкл/изкл. нощна лампа; 4 - Камера; 5 - Нощна лампа; 6 - Отвор за рестарт на устройството; 7 - TF карта памет; 8 - USB; 9 - Отвор за лента за ръка; 10 - Светлинен индикатор

Характеристики на продукта: 1. Функционални операции, вибрационен сензор, добра сработеност между компютър и човек; 2. Метален корпус, отлична работоспособност 3. Функция за нощно виждане; поддръжка на снимане при ниска осветеност на околната среда 4. Видео с резолюция от 1920*1080 пиксела и 30 кадъра в секунда 5. Компактен и практичен уред, с вградена 260 МАН висококапацитивна батерия. Инструкции за работа: 1. Зареждане: Устройството съдържа

вградена, презареждаема литиево-полимерна батерия, моля заредете преди първа употреба. Зареждането може да се извърши по два начина – през компютъра и през електрическата мрежа. Когато се зарежда, синият индикатор е изгасен, а червеният мига. При пълно зареждане, червеният се установява в постоянен режим.

2. Статус на вибрационната аларма: След всяка подадена команда от Ваша страна, устройството вибрира. Когато се включва или изключва, за да заяви актуално състояние на работа, камерата вибрира около 3 секунди. Когато се стартира, спре или изчаква да записва видео, камерата възпроизвежда вибрация един път и спира. При правенето на снимка и нейното съхраняване, камерата отново вибрира един път. Когато нощната лампа се включва или изключва, устройството отново вибрира, този път два пъти.

3. Индикатор статус: - когато захранването е на привършване, червеният индикатор започва да мига постоянно и устройството се изключва, съхранявайки преди това направените файлове. - когато картата памет е запълнена и няма повече място, синият индикатор започва да мига, и камерата се изключва сама. - ако сте пропуснали да поставите флаш памет в слота преди да я включите, камерата се изключва след 10 секунди, като преди това синият и червеният индикатори започват да мигат постоянно. - при правене на видео или снимка съответно синият или червеният индикатор светят постоянно. - при аудио запис и синият, и червеният индикатори светят постоянно. При установяване в този режим, синият индикатор свети постоянно, а червеният – мига. - когато лампата за нощно виждане е включена, жълтият индикатор също се включва. При изключване на режима, изключва и индикатор.

4. Видео запис: Натиснете и задръжте за около 3 секунди копчето ON/OFF, като при това действие синият и червеният индикатори ще светнат, след което синият индикатор угасва, а червеният – продължава да свети. Сега вече е в изчакващ режим. В това положение, натиснете един път същото копче, при което червеният индикатор започва да мига периодично – камерата е стартирала видео запис. Ако натиснете по това време един път копчето за ON/OFF, камерата спира и съхранява направения видео запис в паметта. Връща се в режим на изчакване. Ако не я спрете ръчно, камерата ще продължи да снима, като на всеки пет минути ще записва файл и ще го съхранява в паметта. И така, докато или паметта свърши, или захранването.

5. Снимки: Включете и оставете да се установи в режим за видеозапис. Натиснете копчето за режимите един път, червеният индикатор угасва, а синият светва, сега вашето устройство е в режим направа на снимки. За да направите снимка, натиснете един път копчето за ON/OFF, синият индикатор ще примигне един път, което значи, че камерата е направила снимка.

6. Звукозапис: От видео режима, който се установява при включване на камерата, натиснете копчето за режимите един път – червеният индикатор угасва, синият светва. Сега сте в режим за правене на снимки. Натиснете още веднъж същото копче – синият и червеният индикатори светват, сега устройството е в режим на аудио запис. Натиснете един път копчето ON/OFF, синият индикатор светва, а червеният започва бавно да мига, което значи, че правите запис на звук в момента. За да я спрете, натиснете отново същото копче, камерата ще съхрани автоматично файла в паметта. Ако не я спрете ръчно, машината ще продължи да записва, като на всеки 15 минути ще прави нов аудио файл, докато картата не се напълни или не свърши захранването.

7. Детектор на движение: Докато устройството е в режим на аудио запис, натиснете копчето за режимите един път, синият и червеният индикатори ще светнат, което означава, че устройството се е установило в режим детектор на движение. Ако по това време някой – човек или животни, предмет, движеща се кола и каквото и да било тяло се приближи до нея, камерата ще се включи и ще започне да снима видео.

8. TV изход: Свързвайки с вашия телевизор, може да управлявате камерата на голям екран.

9. Изключване: Изключването е аналогично на включването. От всяко състояние, просто натиснете и задръжте копчето ON/OFF за около 3 секунди.

10. Рестарт: Когато системата "зависне", и не отговаря на вашите команди, просто натиснете и задръжте копчето за смяна на режимите, след което заедно с него и копчето ON/OFF, докато индикаторите угаснат.

11. Настройка на време: Настройка на актуално време става бързо и лесно.

Просто свържете устройството с USB кабела към компютъра, влезте в главната директория и създайте нов текстов файл с име TIMERSET.txt който трябва да съдържа следното: 20130820162200 Y година.месец.дата.час.минути.секунди Y=да се показва N=да не се показва

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Дистанционно за кола с детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg