



ФЛАШКА С ПАРОЛА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включете флашката в компютъра, след което въведете пин кода, който по подразбиране е 1234, можете да смените пин кода след първоначалното включване на флашката.

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Флашка с парола"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg