

GPS ЛОКАТОР С ПОДСЛУШВАТЕЛ И КОНТРОЛ НА РЕЛЕ

GPS локатор с подслушвател и контрол на реле

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Свържете тракера към автомобила по следния начин:

- конектор с 4 кабела

* червен - положителен полюс на акумулатора

* черен - отрицателен полюс на акумулатора

* жълт - контрол на реле

* оранжев - напрежение при контакт (ACC)

- конектор с два кабела (червен и черен) - микрофон

конектор с два кабела (оранжеви) - SOS бутон

2. Поставете в слота SIM карта. При правилно включване и поставяне на картата следете индикацията на диодите.

- зеления индикатор е за GSM мрежата. Той мига когато е в състояние на свързване, свети постоянно, когато работи и е угаснал в sleep режим;

- синия диод е за GSP сигнала и мига, когато е позициониран, свети постоянно при търсене на сигнал и е угаснал в sleep режим.

3. Изпратете като SMS към картата, поставена в устройството, за да получите желаната информация:

admin123456+интервал+088***** - задавате номер за контрол на тракера;

begin123456 - фабричен ресет;

555 - спира захранване на реле;

666 - възстановява захранване на реле;

rst - рестартира устройството;

speed123456+интервал+080 - при надвишаване на 80 км/ч ще получите съобщение;

where - връща линк с текущо местоположение.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "GPS локатор с подслушвател и контрол на реле"
Copyright 2009 - 2019 Spy.bg