



HD КАМЕРА С ДЪЛГО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИС



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Преди да започнете работа с този продукт го заредете поне 6 часа.
- За да стартирате камера преместете щифта в положение ON.
- След това от дистанционното със задържане на бутон " A " се стартира камерата в режим стендбай.

Трябва да светне червения диод.

- Видеото се стартира с натискане на бутон " B " диодите ще премигнат, това означава, че записа е стартиран.
- Записът се спира пак с бутон " B ".
- От режим стенд бай с натискането на бутон " C " се правят отделните снимки. Диодите ще премигнат. Това означава, че сте направили снимка.
- Детектора за движение се стартира от бутон " D ". След като камерата е на режим стенд бай натиснете бутон " D " диода ще премигне, това означава, че вече сте на режим детектор за движение.
- Камерата се изключва като преместите щифта в положение OFF.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "HD камера с дълго време за запис"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg