



HD22 - MOTION DETECTION CAMERA CLOCK 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да включите устройството за първи път го заредете, като го оставите включено за около 4 часа. След това поставете micro SD карта в слота (в средата, отляво, гледано отзад).

1. Включване - натиснете и задръжте около 3 секунди бутон K1 (горе, в ляво, гледно отзад). Светват едновременно зелен и червен диод, докато камерата се инициализира и след това остава да свети

само зелено. Камерата е готова за работа.

2. Видео режим. В този режим камерата се установява след първоначалното инициализиране. С кратко натискане на бутон K1 се стартира записа. Зеления диод мигва 6 пъти и угасва. Камерата записва аудио-видео файл. За да проверите дали устройството е в режим на запис на видео натиснете бутон K2 (десния бутон, гледано отзад). Зеления диод ще мигне 6 пъти и ще угасне. Това означава, че снима. За да спрете записа и да съхраните файла натиснете кратко K1. Зеления диод светва - записа е спрял и файла е съхранен.

2. Режим на снимки. След инициализацията (зеления диод свети) натиснете кратко K2. Зеления диод мигва, с което снимката е направена и записана върху картата.

3. Режим детектор на движение. След инициализацията натиснете и задръжте K2. Светват едновременно червения и зеления диод, мигват три пъти и угасват - часовника е в режим на детектор на движение. Когато се появи движение пред обектива светва червения диод и записа започва. За да проверите режима на работа натиснете кратко K2. Ако мигнат три пъти червения и зеления диод, то камерата е в режим на детектор на движение. За да излезете от този режим натиснете кратко K1.

4. Изключване. Натиснете и задръжте K1 докато зеления диод угасне.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "HD22 - Motion Detection Camera Clock 4GB"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg