



КАМЕРА С ГЛАСОВО АКТИВИРАНЕ, СКРИТА В КЛЮЧ ЗА КОЛА 4GB

Image not readable or empty

Камера с гласово активиране, скрита в ключ за кола 4GB

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ръководство за работа с мини скрита камера HD17

Този вид мини камера, скрита в правоъгълна кутийка включва най-важните неща, които ви трябва, за да запишете разговор или видео, а именно:

1. Гласова активация или иначе казано, устройството се активира, когато около него започне да се говори на по-висок глас.
2. Уникален дизайн, който позволява да се скрие лесно.
3. Камера с високо качество, която предлага много чиста картина и звук.
4. Синхронизация при записване на аудио и видео.
5. Видео резолюция от 640x480 пиксела, 30 кадъра в секунда.
6. Вградена литиево-йонна презареждаема батерия.
7. Вградена памет в размер от 4 GB.
8. Видео файлове в AVI формат.
9. Поддръжка на USB 1.1/2.0
10. Вградена литиева батерия, която издържа до два часа.
11. Лесна работа със светлинните индикатори.

Опции:

Размера позволява лесно скриване.

Записването на видео става, както ръчно, така и предварително нагласено чрез глас или друг звук.

Може да се ползва и като уеб камера за видео разговори.

Поддържа AVI видео формат.

Възможност за снимане на видео в слабо осветено помещение, с ясна картина.

Бърз запис.

30 кадъра в секунда за видео файлове и 640x480 пиксела резолюция.

Поддържа USB 1.1/2.0

Функции:

Достатъчно малки размери, че да може да се разнася навсякъде без проблеми.

Възможност за лесно прикриване на обектива на камерата.

Възможност за вграждане във всякакви домашни и небудещи съмнение вещи.

Употреба:

Включване на камерата: Близо до USB слота ще видите два бутона. Натиснете горния бутон надолу, при това действие светлинния индикатор светва в син цвят. Това означава, че камерата е включена и е в режим на готовност.

Как да направим снимка: Върху камерата има общо три бутона, но само единия от тях работи наистина, най-горния.

След като сте включили камерата, трябва да натиснете този горен бутон. След като направите това, светлинния индикатор ще светне в жълт цвят за момент, а после в син. Това значи, че снимката е направена и записана.

Как да запишем видео: След като веднъж сте включили устройството, трябва само да натиснете най-горния бутон и да го задържите за около три секунди, след което синият индикатор ще примигне три пъти и ще угасне. Това означава, че камерата е започнала да записва. Когато искате да спрете да записвате, отново натискате същият бутон, но само веднъж, при което синият светлинен индикатор ще се включи. Това значи, че камерата е спряла да записва, а файлът е успешно съхранен в паметта на устройството.

Как да преминем в режим на гласова активация: След като включите камерата трябва да включите долния бутон. Това е бутона, с който пускате и спирате гласовата активация. Това означава, че когато около камерата се заговори на глас с децибели над определен праг, камерата започва да записва аудио и видео.

Забележка:

Убедете се, че камерата е включена, когато свържете устройството с компютъра, за да прочетете и свалите информацията в паметта.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Камера с гласово активирание, скрита в ключ за кола 4GB "

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg