



КАМЕРА С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ, С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с този продукт го заредете около 4 часа и поставете карта памет.

Пускането на камерата става от щифта намиращ се на гъба ѝ. Позиция " ON " камерата е стартирана, позиция " OFF " изключена.

Със задържане на **бутон А** стартира продукта в режим на очакване и със същия бутон пак със

задържане го изключват.

Снимките се правят с еднократно натискане на **бутон В** и се спира пак от същия бутон.

Видеото се прави с еднократно натискане на **бутон С**.

Включването и изключването на функцията детектор за движение става с натискането на **бутон D**.

Свервяване на дата и час.

Създайте текстов документ с име **time.txt**

Поставете го в основната директория на устройството до папката в която са видеата и снимките.

В него напишете:

2016.04.07 15:40:00 Y

година.мкесец.дата час:минути:секунди Y=да се визуалира на клипа/снимката

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Камера с висока резолюция, с детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg