



КАМЕРА, СКРИТА В КЛЮЧ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с този продукт го заредете около 4 часа.

За да стартирате камера преместете щифта (намира се на самата камера) на лява към буксата за зареждане.

След това от дистанционното със задържане на бутон " А " се стартира камерата в режим стенд бай. Трябва да светне червения диод.

Видеото се стартира с натискане на бутон " C " диодите ще премигнат, това означава, че записа е стартиран. Записът се спира пак с бутон " C ".

От режим стенд бай с натискането на бутон " B " се правят отделните снимки. Диодите ще премигнат. Това означава, че сте направили снимка.

Детектора за движение се стартира от бутон " D ". След като камерата е на режим стенд бай натиснете бутон " D " диода ще премигне, това означава, че вече сте на режим детектор за движение.

Камерата се изключва като преместите щифта на дясно.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера, скрита в ключ за осветление"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg