



## КАМЕРА, СКРИТА В ЗАКАЧАЛКА ЗА ДРЕХИ С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте този уникален продукт от нашият каталог. Надяваме се той да ви бъде полезен, но преди работата с него, моля прочетете внимателно инструкциите за манипулация.

Характеристики: 1. Изработен в изчистени линии и елегантен дизайн, който позволява вписването й

във всеки дом или офис. 2. Поддържа AVI формат. 3. Резолюцията на видео записа е 720x48 пиксела и 30 кадъра в секунда. 4. Интерфейс USB 1.1 5. Поддържа T-flash карти памет с капацитет до 16 GB 6. Вградена литиево-йонна презареждаема батерия, която позволява непрекъснат запис до повече от 90 минути. Инструкции операции: 1. Зареждане батерия: Тъй като батерията на устройството е вградена литиево-йонна, преди първото си използване тя трябва да се зареди напълно. Зареждането може да стане по два начина: - през компютъра: използвайте USB кабела, включен в комплекта да свържете устройството си с вашия компютър и да го заредите; - през електрическата мрежа: в този случай ще използвате включения адаптер за зареждане през мрежата. Докато трае зареждането на батерията, зелената светлина мига постоянно. Когато угасне, това означава, че батерията е напълно заредена. Когато захранването на батерията не е достатъчно, закачалката-камера влиза в защитен режим, което означава, че не може да бъде включена и да работите с нея. Незабавно заредете, за да се възползвате от нейните възможности. 2. Включване/видео: Преди да решите да използвате вашата закачалка-камера, уверете се, че сте поставили TF картата си памет в слота. Натиснете вкл./изкл. ключа и го поставете на вкл., натиснете бутона и след като видите четири дълги зелени примигвания, значи устройството се намира в режим на готовност за работа. За да започнете да заснемате ръчно, натиснете еднократно същият бутон, зеленият индикатор започва да мига, докато снима. Натиснете отново, за да спрете записа. 3. Видео с детектор на движение: Преди да започнете записа се уверете, че вашата карта памет е сложена в предназначения за нея слот. Натиснете вкл./изкл. ключа и го поставете на вкл., натиснете бутона и след като видите четири дълги зелени примигвания, значи устройството се намира в режим на готовност за работа. Продължително два пъти натискане на бутона стартира режима детектор на движение, в който щом камерата засече движение стартира видео запис. На всеки пет минути текущият видео запис се съхранява автоматично. Излизането от режима става с еднократно кратко натискане на бутона, зеленият индикатор започва да свети постоянно, което значи, че устройството е в режим на готовност, като преди това е записало файла. Бележка: а/ уверете се, картата памет е в слота преди да правите запис, в противен случай системата автоматично изключва след 4 секунди и съществува реален риск от забиване на устройството; б/ максималният капацитет карти памет, които поддържа устройството е 16GB; в/ устройството само си записва текущият файл, видео, снимка на точно определено време, затова не натискайте функционалния бутон, защото може да забавите работата на камерата; г/ когато правите видео, се постарайте да фокусирате камерата върху обекта, който ще записвате и отстоявайте на поне 50 см от него на дневна светлина. 4. Изключване: Когато искате да изключите камерата, в състояние Пауза, и ключе вкл/изкл на позиция ON, натиснете функционалния бутон продължително време, докато индикатора угасне и устройството спре. 5. Настройка на времето: За да направите коректна настройка на дата, час и минути на устройството, които то да визуализира при всеки преглед на видео файла или снимката, трябва да извършите поредица от сравнително лесни действия. От изключено положение включете камерата в компютъра си посредством USB кабела, след което го включете и в картата памет, която ще може да видите във вашият браузер, създайте текстов файл с името time.txt. Отворете новият файл и въведете формат за време: 2012-01-01, 16:12:10 и запишете документа. Времето е примерно, може да въведете начална дата, от която сте започнали да ползвате или от която искате да се показва времето на устройството. След това изключете устройството и го изключете от компютъра. След като пуснете камерата, за да направите поредния запис, системата възприема направените настройки и вече си имате актуално време на всяка снимка или видео. 6. Устройството се самоизключва при следните обстоятелства: - когато правите видео или снимка, но устройството няма достатъчно захранване, след като съхрани записи, се изключва автоматично само; - когато паметта не е достатъчна, за да съхрани правената в момента снимка или видео, след като индикатора изгасне, се изключва и самото устройство. 7. Свързване с компютър: Може да се

свърже с всеки компютър, в изключено положение. Може да ползвате вашата камера-закачалка в този случай под формата на преносима флаш памет, да пренасяте данни, да копирате и триете данни от него. Бележка: - когато свържете устройството с компютъра и до 30 секунди след това не го видите във вашият браузер с устройства, го извадете от USB порта и го поставете отново. - когато искате да прегледате файловете си, които сте записали, по-добре би било предварително да ги копирате от паметта на устройството и да ги възпроизведете направо от харддиска на компютъра си, тъй като паметта на камерата не достига, за да възпроизведе гладко записите и би могло да се получи накъсване и пауза, а в действителност самият файл да е в изправност. 8. Ресет: Когато по някаква причина камерата не работи коректно, забива, не отговаря на командите, не възприема това, което сте натиснали, най-добре би било да я рестартирате. В случая просто обърнете ключето вкл/изкл. на OFF. И после отново на ON. 9. Зареждане: Първите три пъти е необходимо камерата да бъде зареждане по 12 часа, за да може батерията да достигне своя капацитивен максимум. Докато се зарежда батерията, зеленият индикатор бавно мига, а когато е напълно заредена – светва постоянно в зелено. 10. Инсталация: Тази камера, под формата на обикновена закачалка може да бъде монтирана на всяка една повърхност във вашият дом или офис, използвайки за целта приложените в комплекта болтове или двойно лепящи ленти.

---

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Камера, скрита в закачалка за дрехи с детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg