



**КАМЕРА, СКРИТА ВЪВ ВОДОУСТОЙЧИВ ЧАСОВНИК 4GB**



## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

Стартирането на камерата, старта на видео записа и спирането се осъществява с натискане на Функционалния бутон (горе, в дясно). Натисне го и задръжте около 2 сек. за да включите камерата (светва синята лампа след което угасва и светва червената). Устройството е включено и е във видео режим. С повторно натискане на същия бутон започва видеозаписа (червената лампа мига бавно). За

да спрете записа натиснете отново (диода светва постоянно). Ако искате да изключите камерата натиснете и задръжете докато червения диод угасне.

---

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Камера, скрита във водоустойчив часовник 4GB "](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg