



КАМЕРА, СКРИТА ВЪВ ВОДОУСТОЙЧИВ ЧАСОВНИК 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с камерата я заредете 4 часа, включена към компютър.

Вкл/Изкл - Стартирането на камерата се осъществява с натискане на Функционалния бутон (горе, в дясно).

Натисне го и задръжете около 2 сек. за да включите камерата (светва синята лампа след което угасва и светва червената). Устройството е включено и е във **видео режим**.

С повторно натискане на същия бутон започва видеозаписа (червената лампа мига бавно). За да спрете записа натиснете отново (диода светва постоянно).

Ако искате да изключите камерата натиснете и задръжете докато червения диод угасне.

Снимка - От режим на изчакване натиснете бутона долу в дясно еднократно, ще премигне червена светлина, после синя. Така вече имате направена снимка.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера, скрита във водоустойчив часовник 4GB "

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg