



КАМЕРА В ДИМ ДЕТЕКТОР С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа.
2. Поставете microSD карта в слота и поставете превключвателя в положение ON.
3. За да включите камерата натиснете и задръжте бутон 1. Ще видите светването на диод, които показва, че камерата е в режим на очакване.
4. За да направите снимка натиснете кратко бутон 2. Диода ще угасне и ще светне отново. Това е индикация, че снимката е направена и записана в паметта.
5. За видео – от режим на очакване натиснете бутон 3. Диода ще премигне и угасне докато снима. За да спрете записа натиснете отново бутон 3.
6. Детектор на движение. За да имате запис само когато има някой пред камерата стартирайте детектора за движение с натискане на бутон 4. Когато има раздвижване пред обектива записа на видео автоматично ще стартира и ще спре, когато движението свърши. Излизането от този режим става с второ натискане на същия бутон.
7. За аудио запис натиснете бутон 5. За да спрете записа натиснете отново бутон 5
8. Изключване – натиснете и задръжте бутон 1, докато диода угасне.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера в дим детектор с детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg