



КАМЕРА В ДИМ ДЕТЕКТОР С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Включване: За да включите устройството, просто поставете ключа за включване на ON и натиснете копчето A от дистанционното управление, което идва с устройството. Двете светлини – синята и червената ще светнат и ще постоят така за около пет секунди, след което червената угасва. Устройството е в режим на изчакване.

2.Нощно виждане: От режим на готовност за работа, натиснете копчето В от дистанционното управление, синята лампичка мига три пъти, когато се мръкне след което камерата започва да снима. За да го деактивирате, просто натиснете отново копчето В от дистанционното, синията светлина мига шест пъти и се установява в първоначалното си състояние.

3.Камера: От състояние в режим за работа, натиснете копчето С от дистанционното управление, след което синята лампичка ще примигне три пъти и ще спре. Това означава, че в момента камерата записва. За да я спрете, отново натиснете С, камерата ще спре записа, ще го съхрани синята лампичка ще примигне отново три пъти и ще се установи в старото си състояние.

4.Камера със сензор за движение: От режим за готовност на работа, натиснете бутона D от дистанционното управление, след което червената лампа ще примигне три пъти и ще светне постоянно. В момента, в който пред камерата премине човек, сензорът ще се задейства и ще включи камерата. Когато движението се преустанови и няма такова за около три минути, камерата автоматично спира сама.

5.Запис по време на зареждане батерия: Когато се налага да заредите батерията на камерата, но трябва и да снимате, може да бъдете сигурни, че ще получите качествена картина и видео запис, докато в същото време батерията се зарежда. За целта просто свържете кабела, който ще зареди камерата със самата камера, от другата страна към контакт, и натиснете бутона В от дистанционното управление. Синият индикатор ще примигне три пъти и ще спре, а червеният ще остане да свети, което значи, че батерията се зарежда. И в същото време камерата прави запис.

6.Циклична камера: Устройството разполага с автоматичната опция да трие по-стари видео файлове. Поради, което ако държите да запазите нещо важно е добре да свалите файла от картата памет.

7.Изключване: От който и да е режим, натискайки копчето А от дистанционното управление ще накара синият индикатор да примигне шест пъти, след което устройството се изключва. След това премествате ключа на положение OFF и няма да има никакво захранване вече.

8.Свързване към компютър: Това става посредством USB порта на компютъра и USB слота, който се намира на самото устройство. Включва се от изключено положение на камерата. След това може да се разчете като обикновена флаш памет.

9.Зареждане: Свържете през USB порта към компютъра си, за да заредите камерата.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера в дим детектор с детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg