



КАМЕРА В ДИСТАНЦИОННО С ШИРОКОЪГЪЛЕН ОБЕКТИВ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Работа с камерата:

1. За включване натиснете и задръжте втория (от обектива към верижката) бутон. Диода светва и камерата е в режим на очакване. От този бутон се сменят и режимите на камерата - от видео към

снимки.

2. За да я изключите натиснете и задръжете същия бутон. Диода изгасва.

3. За запис на видео натиснете и задръжете другия, първия бутон. Тогава диода мигва три пъти и угасва докато снима. Спира да снима с натискане на същия бутон.

4. Снимките се правят с кратко натискане на първия бутон.

За да се разпознае камерата от Вашия компютър е необходимо, когато я свързвате към него да задържите бутона за ВКЛ./ ИЗКЛ. на камерата.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Камера в дистанционно с широкоъгълен обектив"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg