



КОМПАКТНА ЛОВНА КАМЕРА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Отворете капака за батерии и поставете 4 или 8 броя батерии тип AA. Поставете SD карта в слота на камерата и превключете бутона долу, в дясно, в положение SETUP. За настройката на параметрите на заснемане натиснете MENU. На желания параметър отидете със стрелките надолу и нагоре, а смяната му става с натискане на бутон ОК. Параметрите са както следва, от долу на горе.

- 1.MODE - Избирате режим на работа на камерата Photo. Vedeo или Photo+Video. Ако изберете режим снимка+видео камерата прави поредица от снимки, след което записва видео.
- 2.Photo Size - избирате резолюция на снимката.
- 3.Video Size - избирате резолюция на видеото.
- 4.Picture No - задавате броя на снимки, които камерата преви, след като бъде задействана.
- 5.Video Length - продължителност на видео клипа. Давате размер от 10 до 180 секунди.
- 6.Interval - тук задавате интервал в секунди, през който камерата няма да реагира на движение, когато веднъж е задействана. Интервала е от 5 секунди до 60 минути.
- 7.Time Lapse - когато включите този режим камерата прави последователни снимки, независимо дали има движение или не.
- 8.Side PIR - включва и изключва страничните PIR датчици.
- 9.Volume Rec - запис на звук към видеото.
- 10.Auto PowerOff - времето за изключване на камерата и влизане в режим на очакване.
- 11.BackLight Timer - времето след което ще се изключи дисплея.
- 12.Flash light - регулира силата на инфрачервените диоди.
- 13.Timer - задавате времето през което камерата ще бъде включена и изключена.
- 14.Date&Time - задавате дата и час.
- 15.Time Format - формат за часа - 12 или 24 часа.
- 16.Time Stamp - дали да има на заснетите записи часа и датата.
- 17.Camera Name - задавате име на камерата си.
- 18.Password - задавате парола на записите.
- 19.Language - избирате език на менюто.
- 20.TV Out - стандарт на ТВ изхода.
- 21.Format - форматирайте картата памет.
- 22.Reset to Factory - връщане на фабрични настройки.

23.System - виждате версията на софтуера.

След като направите желаните настройки изключете камерата като включите бутона в положение OFF. Поставете я на желаното място включете бутона в положение ON и затворете капака. След като спре да мига диода, камерата е готова за употреба.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Компактна ловна камера"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg