



ЛОВНА КАМЕРА 1080P



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Отворете капака за батерии и поставете 4 или 8 броя батерии тип AA. Поставете microSD карта в слота на камерата и превключете бутона долу, в дясно, в положение SETUP. За настройката на параметрите на заснемане натиснете MENU. На желания параметър отидете със стрелките надолу и нагоре, а смяната му става с натискане на бутон OK. Параметрите са както следва, от долу на горе.

1.MODE - Избирате режим на работа на камерата Photo. Video или Photo+Video. Ако изберете режим снимка+видео камерата прави поредица от снимки, след което записва видео.

2.Photo Size - избирате резолюция на снимката.

3.Video Size - избирате резолюция на видеото.

4.Picture No - задавате броя на снимки, които камерата прави, след като бъде задействана.

5.Video Length - продължителност на видео клипа. Давате размер от 10 до 180 секунди.

6.Interval - тук задавате интервал в секунди, през който камерата няма да реагира на движение, когато веднъж е задействана. Интервала е от 5 секунди до 60 минути.

7.Time Lapse - когато включите този режим камерата прави последователни снимки, независимо дали има движение или не.

8.Side PIR - включва и изключва страничните PIR датчици.

9.Volume Rec - запис на звук към видеото.

10.Auto PowerOff - времето за изключване на камерата и влизане в режим на очакване.

11.BackLight Timer - времето след което ще се изключи дисплея.

12.Flash light - регулира силата на инфрачервените диоди.

13.Timer - задавате времето през което камерата ще бъде включена и изключена.

14.Date&Time - задавате дата и час.

15.Time Format - формат за часа - 12 или 24 часа.

16.Time Stamp - дали да има на заснетите записи часа и датата.

17.Camera Name - задавате име на камерата си.

18.Password - задавате парола на записите.

19.Language - избирате език на менюто.

20.TV Out - стандарт на ТВ изхода.

21.Format - форматирайте картата памет.

22.Reset to Factory - връщане на фабрични настройки.

23.System - виждате версията на софтуера.

След като направите желаните настройки изключете камерата като включите бутона в положение OFF. Поставете я на желаното място включете бутона в положение ON и затворете капака. След като спре да мига диода, камерата е готова за употреба.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Ловна камера 1080P"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg