



## ЛОВНА КАМЕРА HD



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

### Включване

Поставят се батериите, камерата се закрепва на желаното място, бутона се поставя на ON и се

затваря капака. Имате 10 секунди да се отдалечите от камерата.

## Настройки

- Бутона се поставя в положение TEST и се натиска MENU, за да се достигне до менюто с настройки. Със стрелките нагоре и надолу се движите в менюто, а с ENTER избирате коя настройка ще промените. Със същия бутон се потвърждава зададения параметър.

- **MODE** – тук избирате режима на работа. Имате пет варианта Photo, Video, TimeLapse, Hybrid Mode и Motion Detection. При Photo камерата ще снима само снимки когато се задейства PIR датчика, в режим Video – ще прави видео при движение, когато е на TimeLapse прави снимки през определен интервал, независимо дали датчика реагира или не, Hybrid Mode прави първо снимка и след това записва видео и последния Motion Detection е софтуерен детектор за движение, който стартира видео запис при движение (действието му е различно от това на PIR датчика и е подходящ при заснемане на студенокръвни животни).

1. Set Clock – задавате текущите дата и час.
2. Digital Zoom – задавате цифрово увеличение.
3. Image size – размер на снимката.
4. Picture No. – посочвате от кой номер да започва да номерира снимките.
5. Video Size – резолюция на видеото.
6. Video Length – продължителност на видео файла в секунди.
7. Audio Recording – при запис на видео дали да записва звук или не.
8. TV Out Type – системата на видеото при възпроизвеждане на телевизор.
9. Power Manage – избирате режим на захранването. За работа като ловна камера изберете Normal. Ако искате да възпроизвеждате видео на монитор или искате на монитора да гледате картина в реално време трябва да изберете Real time Away.
10. PIR Interval – задавате интервал през който датчика за движение няма да включва камерата, когато веднъж вече се е включил.
11. TimeLapse – задавате интервал, през който да се правят снимки, когато камерата е в този режим.
12. Timer Settings – тук задавате интервала, през който камерата да е активна. През останалото време камерата няма да реагира на движение.
13. Time Stamp – дали на снимката да са отбелязани часа, датата на заснемане, температура и

други данни.

14. Temperature - в какви мерни единици ще изписва температурата.
15. Battery CALC - камерата ще показва оставащото време на батерията в проценти или в дни.
16. Frequency - когато камерата е включена с адаптер, задавате честотата на захранващото напрежение.
17. Camera name - задавате си име на камерата.
18. Security Enable - защита на записите.
19. Latitude - задавате географска ширина на местоположението на камерата.
20. Longitude - географска дължина.
21. Wifi SD - камерата поддържа Wi-Fi SD карти. Можете да създадете безжична мрежа, ако ползвате такава карта.
22. Language - език на менюто.
23. Format - форматиране на картата.
24. Default Set - връщане на фабричните настройки на камерата.
25. System - информация за текуща версия и ъпдейти.

---

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Ловна камера HD"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg