



МИНИ H.264 КАМЕРА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с този продукт го заредете около 4 часа.

Стартирането на камерата става със задържане на десния бутон (камерата сочи напред). Вече е на стенд бай.

Превключването на режимите става с левия бутон " mode " (камерата сочи напред).

Видео : стартирате камерата и с еднократно натискане на бутон " ОК " намиращ се в горната част на продукта (камерата сочи напред). Диода премига и започва записа. С натискане на същия бутон спирате записа.

Снимки : от режим стенд бай натиснете един път бутон " mode " след това с еднократно натискане на бутон " ОК " правите снимка.

Аудио запис : от режим стенд бай натиснете два пъти бутон " mode " след това с еднократно натискане на бутон " ОК " се стартира и спира записа.

Детектор за движение: от режим на очакване, натискате еднократно бутон за стартиране на камерата.Диода ще премигне 5 пъти и ще остане изгасен.Това означава че вече камерата е в режим детектор на движение и ще заснема само когато пред обектива и има движение.

Камерата се спира пак с десния бутон.

За да се разпознае камерата от компютъра ви, след като я свържете с кабела трябва да стартирате камерата.

Още шпионски продукти от същата категория

[Към продукта "Мини h.264 камера"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg