



МИНИКАМЕРА С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с продукта го заредете около 4 часа и поставете карта памет.

Пускането и спирането на камерата става с превключване на щифта намиращ се на самата камера. Позиция " **ON** " включена, позиция " **OFF** " изключена.

За да стартирате камерата в режим на очакване задръжете **бутон А** (диода ще светна), със същия бутон пак със задържане се спира (диода ще изгасне).

Снимки : с еднократно натискане на **бутон В** (диода ще премигне и пак ще светне) се правят отделните снимки.

Видео : с еднократно натискане на **бутон С** (диода ще премигне и ще изгасне) стартирате видеото и пак със същия бутон се спира записа.

Детектор за движение : с еднократно натискане на **бутон D** се стартира и спира детектора за движение.

Сваляне на готовите записи : свързвате камерата (трябва да е в изключено положение) с включения в комплекта кабел към USB порта на компютъра и камерата автоматично се разпознава като външна памет.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Миникамера с дистанционно управление"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg