



ОЧИЛА С КАМЕРА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Очила с камера /без диоптри, бели стъкла/

Това са уникални очила, с бели стъкла, имитиращи диоптрични, но с един голям плюс – в тях има вградена малка камерка, която прави висококачествени видеоклипове, с резолюция от 720 пиксела и 30 кадъра в секунда, а паметта им може да се надгражда с допълнителна карта памет, от 2 до 16 GB.

С опростен и елегантен дизайн, с възможност за лесно опериране, заради разполагането на бутоните и лесна връзка с настолни и преносими компютри, без нужда от допълнителна инсталация на драйвери. Модерен и спортен дизайн, който не дава повод за съмнение, но ви прави и забележими.

Части на устройството:

Операции:

Вкл/изкл. /запис/ - За да включите своето устройство и да го подготвите за работа, натиснете и задръжте за три секунди копчето ON/OFF. Синият и жълтият индикатор започват да светят. Устройството е в режим на готовност. Когато започва да снима, което може да се зададе и автоматично, жълтият индикатор угасва, а синият започва да мига. За да спрете записа и да запишете своя видео клип, просто натиснете кратко, бутона ON и синият индикатор ще спре да мига, отново ще светне, а камерата ще запише файла. Ако искате да продължите записа, натиснете отново същото копче.

Когато устройството записва повече от половин час, камерата автоматично ще направи запис на записаните данни до този момент, за да гарантира сигурността на информацията. След това автоматично ще продължи записа. За да изключите своята камера, в режим на готовност, отново натиснете и задръжте за около три секунди бутона ON/OFF и то ще се изключи.

Светлинни индикатори състояния:

В режим на изчакване: Синият индикатор мига

Зареждане: Синият индикатор мига, жълтият свети постоянно

Батерията е заредена: Синият индикатор започва бързо да мига

Няма достатъчно памет: Синият и жълтият индикатори бързо мигат

Възпроизвеждане на файлове:

След като приключите със записа, използвайки USB кабела, включен в комплекта, ще можете да свържете устройството с вашия компютър. След като устройството се разпознае от компютъра, кликнете на иконката за преносим диск и отворете браузера, за да отворите файла, който искате да възпроизведете или копирате.

Настройка на дата и време:

1. Автоматична настройка на време: Устройството има възможност автоматично да синхронизира датата и време за записаните файлове, по свои собствени изисквания. Единственото, което трябва да направите е да копирате един файл в главната директория.

2. Ръчна настройка на време и дата: Можете и сами да направите нужните настройки на дата и време, които да се показват в долния ъгъл на вашия файл. За целта свържете устройството с компютъра си, след което в главната директория на камерата създайте текстов файл с името "time.txt", отворете го и въведете данните в следния формат: 2012.04.11 23:26:10 като за начална дата се взема днешната дата. След това запишете файла и затворете браузера. Вече имате актуализирана дата.

Зареждане на батерията:

Зареждането става през компютъра с USB кабел.

PC камера:

За да използвате вашето устройство и като PC камера, трябва да инсталирате един файл, който се

намира на инсталационния диск. Той носи името STKO3N.EXT DRIVE FILE. След като направите инсталацията, свържете камерата с компютъра, посредством USB кабела и влезте в режим уебкамера, за да работите с нея.

Технически характеристики:

Размери 165x140x50 мм

Тегло 60 гр.

Скорост четене/записване 1.5MBps-60MBps

USB 2.0

Батерия 350 МАН литиево-полимерна

Мощност консумация Памет TFcard с капацитет от 2GB-16GB

Резолюция 1280x720 /HD/

Формат видео AVI

Ефективни пиксели 5MP

Запис скорост 30 кадъра в секунда /fps/

Температура допустима работа От -5 до +40 градуса по Целзий

Температура на съхранение От -20 до +80 градуса по Целзий

Плейър Windows media player, Real player, Storm codec, Quick Time

Езици Английски и Китайски

Операционни системи поддържани Windows 98/ME/XP/2000/Vista/7

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Очила с камера"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg