



## СКРИТА КАМЕРА В АДАПТЕР С ДИСТАНЦИОННО



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа поставете карта памет.

След като включите продукт в Ел. мрежата, вече е готов за работа.

Стартирането на самата камера става от дистанционното.

Отделните функции са изобразени на самото дистанционно.

С бутона " фото апарат " се правят отделните снимки.

С бутона " камера " се стартира и спира видео записа.

А с бутона " изобразено камера и човек " се стартира детектора за движение.

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Скрита камера в адаптер с дистанционно"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg