



СКРИТА КАМЕРА В КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ - 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкция за работа със скрита микро камера в аларма за кола

Следващите инструкции се отнасят до манипулацията и действието на скритата микро-камера в

ключодържател HD05. Радваме се, че сте избрали нашата компания, и се надяваме да оправдаем гласуваното ни доверие. С нашите продукти ще се чувствате по-сигурни и спокойни за вас, вашите близки и имущество. Нека да видим какво точно съдържа този продукт.

Въпреки малките си размери, тази скрита камера е оборудвана с микрофон, за по-ясен звук; камера, за видео запис; с възможност за правене на снимки, когато искате само да снимате някой, USB порт, който да ви помогне да прехвърлите записа, светлинен индикатор, който показва в какъв статут се намира камерата, и копче за включване/изключване.

Как се работи с устройството?

За да включите в режим видео трябва от изключено положение да натиснете продължително копчето за включване/изключване, докато лампичката светне. За да започнете да снимате, натискате копчето за запис няколко секунди, докато лампичката светне три пъти. След като индикатора вече не свети, това означава, че в момента камерата записва. За да спрете записа натискате копчето за включване/изключване, докато лампичка отново светне постоянно. За да изключите устройството просто натиснете продължително бутона за включване/изключване, докато лампичката изгасне. За да включите в режим за правене на снимки, от изключено положение натискате копчето за включване/изключване, докато индикатора светне. След това натискате копчето за запис, но само веднъж, и лампичката ще примигне веднъж. Сега вече може да правите спокойно снимки, като натискате отново копчето за запис по веднъж и така, колкото снимки искате да направите. За да изключите устройството отново натискате продължително време копчето за включване/изключване.

Светлинен индикатор и значенията на различните състояния

- При зареждане на устройството: Индикатора свети постоянно, докато се зарежда камерата, а след като е напълно заредена – угасва.
- Четене или записване от/на USB: Индикатора премигва бавно.
- В режим на готовност /standby/: Индикатора свети постоянно.
- Не достатъчно памет /пълна флеш карта/: Индикатора светва за един продължителен момент.
- Изтощена батерия или намаляване на захранването: Светлината започва бавно да премигва.

Форматът, в който се записват видео файловете е универсалният AVI, който четат всички операционни системи и плеъри за възпроизвеждане.

Резолюция на снимките: 1280x960 пиксела.

Резолюция на заснеманото видео: 640x480 пиксела.

Батерията е презареждаема с капацитет 240 mAh /милиампер часа/ с 3.7 V напрежение.

На заснетите видеа и снимки отдолу в десния ъгъл се показват дата и час на заснетия файл. Но за да се показва вярната дата, вие трябва сами да си го конфигурирате. За да направите това, трябва да свържете устройството с компютъра, посредством USB кабела и да създадете текстов файл в основната директория на паметта на устройството. Текстовия файл, който сте създали кръстете "setdate.txt". След това отворяте новосъздадения файл и въвеждате формата на година, месец, ден, час, минути и секунди, така, както искате да се вижда, например 20100505144723, след което записвате направените промени с бутона Save или Запиши, преди да го затворите. И вече си имате добавено време, и следващия път, когато включите устройството, то ще си нагласи времето само и

ще ви показва кога точно е снимало. След настройка на новите дата и час файла автоматично се изтрива.

Какво може да намерите в комплекта?

1. Скрита камера в красива аларма за кола с елегантен дизайн.
2. USB кабел за зареждане и прехвърляне на компютър на направените записи.
3. Диск с драйвери за Windows 98 и драйвери за устройството, ако го използвате като web камера.
4. Инструкция за ползване на английски език.

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Скрита камера в ключодържател - 4GB "](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg