



СКРИТА КАМЕРА В НАСТОЛЕН ЧАСОВНИК - 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкция за ползване на DVR камера, скрита в настолен часовник

Функции:

Камера – 300 К пиксела

Формат на записаните видео файлове – AVI

Резолюция на видеото – 640x480 пиксела

С възможност за записване на видео

2.0 USB

Вградена литиево-йонна батерия: работи час и половина преди да има нужда от презареждане

Няма нужда от инсталиране на допълнителни драйвери: устройството работи на принципа Plug'n'Play и за операционните системи Windows ME/2000/XP/ Mac OS няма нужда от инсталационни драйвери, изключение прави само по-старата версия на Windows 98.

Външен вид:

Ето и джаджите, които съдържа тази мини скрита камера.

1. Камера.
2. LED светлина.
3. Копче за изключване/включване/записване и стартиране на запис.
4. Копче за рестартиране на камерата.
5. USB порт.
6. Свръзване на време.
7. Микрофон

Принцип на действие:

За да включите камерата: Натискате копчето за включване продължително (за около две секунди) и светодиодния индикатор светва в зелен цвят. За около осем секунди зелената светлина ще примигне три пъти, след което спира да свети, което означава, че в момента DVR камерата в настолния часовник записва.

За да я изключите, натискате продължително копчето за около три секунди, за да запишете видеото и след като индикатора светне в червено, което значи, че камерата е спряна, спирате и самото устройство.

Когато няма достатъчно място в паметта, устройството само се изключва.

Бутона за рестартиране се използва, когато искате да изтриете файла, който в момента сте записали. Предишните записани видео файлове, съответно няма да пострадат.

Инсталиране на драйвери за Windows 98:

Мини камерата, скрита в настолен часовник идва и с инсталационен диск, от който може да качите драйверите, необходими ви, за да използвате устройството под Windows 98, ако сте с друга операционна система, драйвери не са ви необходими.

Свързване на камерата към компютър:

1. Свързвате USB кабела, който ще намерите в кутията към часовника, а после и към компютъра ви. След като сте го направили правилно, компютъра трябва да засече камерата като "removable disk" в "my computer".

2. Веднъж свързан към вашият компютър, настолния часовник, със скрита камера, започва да работи точно както и обикновените флаш памети: от него може да гледате, триете и прехвърляте данни – снимки и видео. Също така може и да записвате на него.

3. Изключване от USB порта. За да не загубите данните, намиращи се на устройството може да следвате някоя от следните инструкции за по-безопасно изключване:

- кликвате два пъти на иконата "delete the hardware safely" /премахнете устройството безопасно/;
- след като се появява диалогов прозорец, натискате "stop" /"stop"/;

- изберете устройството, което искате да спрете и потвърждавате съвета "The USB mass storage device can be removed from the system safely" /устройството може да бъде премахнато от USB порта безопасно/.

4. Затворете диалоговия прозорец.

5. Премахнете DVR настолния часовник със скрита камера от компютъра си.

Зареждане:

Устройството разполага с презареждаема литиево-йонна батерия, която се зарежда посредством USB порта на компютъра ви. Как става това? Включвате първо USB кабела в устройството, а след това и в компютъра ви. Но преди това трябва да сте сигурни, че сте излезли успешно от системата, със стъпките, посочени по-горе, само че без да изключвате от кабела устройството. След като започне да зарежда батерията, светлинния индикатор трябва да започне да свети с постоянна зелена светлина. След като е напълно заредена, светлината става червена. Това означава, че вече може да го изключите. Първо изключвате USB кабела от компютъра и едва след това и самото устройство от кабела.

Запомнете, че ако няма достатъчно ток, устройството само ще се изключи, като преди това е съхранило файла, който записвате в момента. Ако не сте го ползвали дълго време е желателно първо да го заредите на пълния му капацитет, преди да го ползвате.

Сверяване на времето за видео записи:

Свържете устройството към вашият компютър и след като то се появи като removable disk, кликнете на файла GetSysTime. Следвайте следните стъпки:

1. Отворете инструмента, с който се сверява времето.
2. Системата ще ви покаже прозорец, на който има един бутон – Get System Time.
3. Кликнете на Get System Time бутона и системата автоматично ще свери времето на DVR камерата.
4. След като успешно се е сверило времето, системата ще ви покаже прозорец, на който трябва да потвърдите, че всичко е преминало успешно.
5. Кликвате на бутона Confirm и премахвате устройството от USB порта на компютъра.

Допълнителни бележки:

Температура: Никога не използвайте устройството на температура по-висока или по-ниска от нормалната към момента температура на средата.

Влажност: Камерата може да работи във влажна среда, която се доближава до нормалната, нито повече, нито по-малко. Не си правете експерименти, устройството не е водоустойчиво и няма да заснеме нищо под водата. Единственото, което може да се случи, е че ще трябва да си купите нова камера.

Яркост: Не снимайте срещу пряка слънчева светлина или друг вид ярка светлина, защото може да увреди лещата на камерата.

Други предупреждения: Тъй като това е изцяло електронно устройство, не бива да снимате в магнитна или електрическа среда, освен това силен удар и енергично тръскане биха го повредили необратимо.

Не мога да...

...го включа: Проверете захранването. Може да има нужда от зареждане на батерията.

... свалям и качвам файлове нормално:

- проверете USB кабела, може да е свързан неправилно, изключете и включете отново;
- ако сте под Windows 98 проверете дали сте инсталирали правилните драйвери и дали изобщо има драйвери;
- проверете дали има достатъчно място в картата, може да е препълнена.

...вляза в устройството. Система забива: В такъв случай единственото, което може да направите е да рестартирате устройството или компютъра.

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Скрита камера в настолен часовник - 4GB "](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg