



## СКРИТА КАМЕРА В POWER BANK



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

### 1. Включване

За да включите камерата натискате бутон ON/OFF за няколко секунди след което ще светне червена

лампичка, което означава , че сте в режим на готовност за използване на камерата

## 2. Видео

Стартирането на Видео е с натискане за кратко копчето ON/OFF на продукта. Червената лампичка ще премигне 2 пъти и ще изгасне, това означава, че видео записа е започнал. Ако желаете да спрете видео натискане еднократно бутона ON/OFF червената лампичка ще светне, което значи, че камерата отново е в режим на готовност.

## 3. Детектор

От режим на готовност натискане копчето ON/OFF за 3 секунди, синята лампичка ще премигне 2 пъти а червената ще изгасне, това означава, че сте стартирали детектора за движение. Ако желаете да спрете видео натискане еднократно бутона ON/OFF червената лампичка ще светне, което значи, че камерата отново е в режим на готовност.

## 4. Изключване

От режим на изчакване натискане бутона On/OFF за 6 секунди и лампичките ще угаснат, което значи, че продукта е изключен

Когато камерата е в режим на постоянен видео запис той е разделен на клипове по 10 минути.

когато камерата е в режим на детектор за движение видеото е разделено на клипове по 3мин.

## 5. Настройка на дата и час

За да настроите датата и часа създавате текстов файл с име **time.txt** , който поставяте в основната директория на продукта. Той трябва да съдържа следните данни:

**2016/07/01 23:45:06 Y**

Като поредността е година/месец/дата час:минути:секунди Y=да се показва часа на записа, N=да не се показва часа на записа

