



СКРИТА КАМЕРА В РЪЧЕН ЧАСОВНИК - 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкция за работа със Скрита камера в ръчен часовник - 4GB - (Номер: HD06)

- 1. Включване** – натиснете и задръжте за около 3 секунди функционалния бутон (долу в ляво). Светват за кратко синия и червения диод и остава да свети само синия. Камерата е в режим на готовност.
- 2. Изключване** – От режим на готовност натиснете и задръжте за около 3 секунди

функционалния бутон. Червения бутон мигва три пъти и угасва – устройството е изключено. Ако в режим на готовност с камерата не се извършват никакви операции в продължение на 3 минути тя автоматично се изключва. 3. **Заснемане на видео** – от режим на готовност натиснете кратко функционалния бутон (долу в ляво). Синия диод мигва три пъти и угасва. Камерата е в режим на заснемане на аудио-видео файл. В този режим ако натиснете който и да е бутон синия диод мигва три пъти. Това показва, че камерата снима в момента. Докато мига синия диод кратко натискане на функционалния бутон спира записа, съхранява го на вградената памет и камерата се установява в режим на готовност. 4. **Снимки** – за да направите снимки от режим на готовност натиснете кратко бутона са снимки (горе в ляво). Червения диод светва еднократно, което означава, че снимката е направена и записана в паметта. 5. **Използване като флаш памет** – устройството се разпознава автоматично от всички операционни системи (без Windows 98) и не е необходимо инсталиране на драйвъри. В изключено положение само включете часовника към USB порта на компютъра. 6. **Web камера** – за да ползвате часовника като web камера е необходимо инсталирането на драйвърите от инсталационния диск.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Скрита камера в ръчен часовник - 4GB "

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg