



СКРИТА КАМЕРА В ШАПКА С ДИСТАНЦИОННО



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа заредете продукта около 4 часа и поставете карта памет.

Стартирането на камерата в режим на очакване става с преместването на щифта (намира се на самата шапка) към позиция " ON ".

Стартирането на самата камера става със задържане на големия бутон намиращ се на дистанционното.

Снимки : с еднократно натискане на малкия бутон на дистанционното се прави снимка.

Видео : със задържане на малкия бутон намиращ се на дистанционното се стартира видеото, а с еднократно натискане на същия бутон се спира.

Изключването на камера става със задържане на големия бутон.

За да изключите напълно продукта преместете щифта към позиция " OFF ".

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Скрита камера в шапка с дистанционно"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg