



СКРИТА КАМЕРА В ЗАПАЛКА 2GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкции за употреба на скрита камера в запалка

Какво съдържа камерата-запалка:

Бутон за включване/изключване; камера и USB.

Кратко представяне на продукта:

Тези продукти са част от мини дигитални записващи устройства, които поради широкото си приложение стават все по-търсени. Те имат възможност да правят видео клипове, снимки, да се ползват като преносима памет, уеб камера и др. Външният вид, а и цялостното представяне е изключително изискано – издържано от естетическа гледна точка и практично, заради лесната си преносимост и използване.

Инструкции на производителя:

Включване: От изключено положение натиснете копчето за вкл./изкл. и ако картата памет не е поставена, светлинния индикатор трябва да започне да мига, светва за около две секунди и после угасва. Това означава, че устройството е в режим на готовност с гласова активация.

Записване на видео, в режим на гласова активация: След като е в режим на готовност да записва звук и видео, когато около него децибелите на нечий глас достигнат 65, машината се включва във видео режим и снима около три минути. След това записва файла, който е записала и отново се включва в режим на готовност за записване на звук. Ако отново около него се говори на висок глас, при който децибелите достигат 65, устройството отново се включва във видео режим и пак записва за около три минути, записва и излиза. И така се получава затворен кръг, докато вече около запалката няма никой. Така се спестява от захранването, като машината не стои постоянно включена във видео режим.

Режим на изчакване: От режим на гласова активация, натискате веднъж функционалния бутон и светлинния индикатор светва постоянно. Устройството излиза от режима на готовност с гласова активация и влиза в режим на готовност, при който, ако не се използва до две минути, се изключва, което спестява ток.

Как да направим снимки: От режим на готовност, за да направите снимка, натискате само веднъж функционалния бутон и светлинния индикатор ще светне и угасне, което означава, че снимката е направена и записана под формат *JPG файл.

Заснемане на видео: В режим на готовност, натиснете функционалния бутон за около две секунди, индикатора започва да мига постоянно, което означава, че камерата записва. Ако искате да спрете записа просто отново натискате и записа е записан във формат AVI.

Изключване: Ако искате да изключите устройството, просто задържате копчето за 4 секунди, светлинният индикатор ще светне два пъти и ще угасне, което означава, че устройството е напълно изключено, а записите, които сте направили са записани преди да се изключи.

Изтощена батерия: Ако в момента на използване батерията се изтощи, светлинният индикатор ще присветне два пъти и устройството ще се изключи, като преди това ще запише файловете.

Зареждане: Включвайки устройството към компютъра или адаптера за захранване, може да заредите батерията. Докато се зарежда индикатора свети постоянно. След като батерията е заредена докрай, лампичката угасва.

Няма памет: Светлинният индикатор светва за дълго време и устройството е в режим на изчакване. Но след като опитате да снимате или да влезете в режим за записване на видео, чрез глас, то не реагира и след две минути автоматично се изключва.

Съхранение на файлове:

След като спрете да записвате или приключите със снимките, свързвайки камерата-запалка към компютъра ви с USB порта, може да прехвърлите или възпроизведете файла на компютъра си. Ако устройството е изключено, когато го включите към компютъра, последния ще го засече като USB диск.

Функции на уеб камерата:

Това устройство може да се използва и като уеб камера на вашия компютър. За целта обаче първо трябва да се инсталират подходящите драйвери за определената операционна система. След това само включвате камерата и системата я засича като уеб камера.

Свервяване на точно време и час:

В главната директория на устройството създайте нов текстов файл, с име tag.txt. В него запишете датата и часа по следния начин:

[date]

2010/08/01

12:00:00

Както и сами може да се досетите, това са година, месец, ден, час, минути, секунди. Задължително е всяко да е на нов ред. Запишете файла и изключете устройството от компютъра. При следващото включване на камерата тя ще приеме данните за часа и датата, записани във файла и автоматично ще го изтрие.

Параметри:

Брой елементи на картина: 2 000 000 CMOS

Ъгъл на снимане: 65 градуса

Минимум осветеност: 1 Лукс /Lux/

Температура на съхранение: от -20 до 80 градуса по Целзий

Температура на работа: от -10 до -50 градуса по Целзий

Влажност при която може да работи: 15 до 85%

Капацитет на памет: до 8 GB карта

Формат при запис: Камерата поддържа и записва файловете във формата JPEG за снимките и AVI за видео файловете, като кадрите за секунда са 30, а резолюцията на картината е 720x480

USB: 2.0

Операционна система: работи без проблеми под версиите на Windows: 2000/XP/Vista/32

Запис: Продължителността на видеото е 40 минути за 1GB.

Време за зареждане на батерията: 2 часа.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Скрита камера в запалка 2GB "

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg