

СПОРТНА ПОДВОДНА КАМЕРА

Спортна подводна камера

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Заредете за около 5 часа преди използване.
2. Поставете в слота за microSD карти памет с желания размер (можете да поставите до 32 GB).
3. Включване. Натиснете и задръжте бутона от предната страна на камерата докато екрана светне.
4. Смяна на режима. С последователни кратко натискане на бутона за включване минавате през четирите режима - видео, снимки, аудио и възпроизвеждане.
5. Запис. Когато изберете желания режим, натиснете кратко горния бутон на камерата. В режим на видео и звук това стартира записа, а в режим на снимки прави снимка. За спиране на записа натиснете отново горния бутон.
6. Възпроизвеждане. Изберете режима. С бутоните от страни на камерата изберете желания запис и стартирайте с горния бутон.
7. Системни настройки. **Този модел поддържа само резолюция 640x480 за снимки и видео и тя не може да бъде променена.**

Натиснете и задръжте горния бутон за да влезете в системните настройки. Със страничните бутони отивате на желаната позиция, а с горния бутон променят настройката.

Тук задавате:

- Time Stamp (дали да има показани дата и час на записите)
- MotionDetect (детектор за движение)

- Video Time (продължителност на записа)

- VoiceRecord (дали да записва звук).

Със задържане на горния бутон влизате в следващото системно меню:

- Format (форматира картата)

- Language (избор на език)

- Auto Off (време за автоматично изключване)

- Sys.Reset (системен ресет)

- Light Freq (честота)

- Date Input (текущи дата и час)

- USB (режим на работа при включване в компютър - USB диск или WEB камера)

- Version (софтуерна версия).

Със следващото продължително натискане на горния бутон излизате от системните настройки.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Спортна подводна камера"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg