

СПОРТНА WI-FI КАМЕРА 4K 30FPS С ДИСТАНЦИОННО

Спортна Wi-Fi камера 4k 30fps с дистанционно

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

От бутона за включване сменяте режимите на работа, със страничните бутони превключвате настройките, а с бутона ОК потвърждавате избора си.

Настройки видео

1. Video Resolution - избирате резолюция на видеото
2. Looping Video - презапис на файловете
3. Time-Lapse Video - ускорено движение
4. Slow Motion - забавено движение
5. Audio Record - запис на звука

Настройки снимки

1. Photo Resolution - резолюция снимки
2. Selfty mer - таймер за селфи снимки
3. Burst Photo - поредица снимки

Главни настройки

1. Wi-Fi - настройки безжична мрежа
2. Volume-сила на звука
3. Beep-звук на бутоните
4. Exposure-експозиция
5. White Balance-баланс на бялото
6. ISO-светлочувствителност
7. Effect-ефекти на изображението
8. Contrast-контраст
9. Saturation-наситеност на цветовете
10. Sharpness-острота на изображението

Системни настройки

1. Language-език на менюто
2. Car mode-режим автомобил
3. Power Off-време за автоматично изключване

4. Date&Time-дата и час
5. Date Format-формат на датата
6. Stamp-дата и час върху изображението
7. Frequence-честота
8. Upside Down-завъртане на екрана
9. Screen Saver-изключване на екрана
10. Format-формат на картата
11. Reset-фабрични настройки
12. FW Version-версия

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Спортна Wi-Fi камера 4к 30fps с дистанционно"
Copyright 2009 - 2019 Spy.bg