



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ДИСПЛЕЙ И 4 РЕЗОЛЮЦИИ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Функции и изображение на продукта: 1. USB слот 11. ON/OFF ключ, зареждане /червен/ индикатор 2. HDMI слот 12. REC/SNAP зареждане /син/ индикатор 3. 5V слот за зареждане 13. 2.5 инчов LCD дисплей 4. Слот за SD/MMC карта 14. Меню 5. Говорител 15. Надолу 6. Отвор за стойка 16. Нагоре 7. Микрофон 17. Бутон за смяна на режимите. 8. Капак батерия 9. Лещи 10. Инфрочервена подсветка Включени

аксесоари в комплекта с камерата: Инструкция за употреба; Стойка; USB кабел; Адаптер за зареждане за автомобил

Запис: Може да записвате по два начина: Посредством вградената литиево-йонна батерия на устройството, когато поставите вашата автомобилна камера в превозното средство и натиснете ключа за включване /11/ и задържите за около три секунди. Изключването става по аналогичен начин, чрез натискане и задържане за три секунди на същият ключ. Зареждането от своя страна на батерията, става чрез USB кабела или адаптера за зареждане в автомобил. Докато зарежда, индикатора свети в червено, след това угасва, когато батерията е пълна. Другият метод, по който можете да правите видео запис е посредством двигателя на автомобила. Камерата се поставя в гнездото на запалката на автомобила и докато автомобила върви /двигателя работи/, камерата работи и прави запис. Съответно, когато двигателя спре, спира и камерата. По подразбиране, автомобилната камера се установява в режим на видеозапис, когато се включи в самото начало, светлинните индикатори мигат и показват, че се прави запис. Записаните файлове биват съхранени в SD/MMC картата, която се намира в специалния слот. За да спрете видео записа трябва или да натиснете бутона за запис 12 или да изключите двигателя на автомобила, т.е. да спрете колата. Индикатора спира да мига. За да направите снимка, трябва първо да влезете в съответния режим. За целта включете вашата автомобилна камера и натиснете бутона за режимите 17, за да влезете в режим за правене на снимки. След това просто натиснете бутона SNAP 12 и вече имате снимка.

Преглед и изтриване: Включете устройството и натиснете бутона 17 два пъти, за да влезете в режим на преглед, след това бутона Up 16 или Down 15, за да изберете желаният от вас файл за преглед. Ако е видео файл, може да го пускате или спирате посредством бутона REC. Ако искате да го изтриете, натиснете бутона за влизането в менюто 14, за да влезете в режим на изтриване, и после изберете Single All или Select посредством бутона REC или Up/Down. След това потвърждавате своето действие с бутона REC.

Настройка на функциите: Включете камерата и натиснете бутона Menu под видео режима или режима за правене на снимки, за да влезете в интерфейса за настройка на устройството. Потвърдете действието си с бутона REC и изберете посредством бутоните Up/Down за последващите настройки. Натиснете отново бутона Menu, за да излезете от настройките след като сте приключили с действията.

Видео режим настройки:

1. **Размер:** Имате възможност да избирате измежду три вида размер на видео файла: 1280x960, 720x480, 640x480 пиксела.
2. **Време:** Имате възможност да избирате измежду три начина на визуализиране на времето на запис на видеото: Без дата/само дата/дата и време
3. **Детектор на движение:** Може да избирате да се стартира ли детектора на движение или не. Когато изберете да се задейства детектора на движение, при преминаване на някой пред камерата, тя автоматично се задейства и започва да снима.
4. **Аудио запис:** Можете да изберете дали да е включен или не.
5. **Време на записа:** Може да изберете измежду три опции за време на записа, преди автоматично да се съхрани записаната секция. Могат да бъдат 2, 5 или 15 минути.

Режим на правене на снимки:

1. **Размер на снимката:** 1.3 M/VGA

Режим настройки:

1. **Дали ще сте във Видео режим или в режим за правене на снимки,** натиснете два пъти бутона Menu два пъти, за да влезете в интерфейса за настройване на опциите на камерата.
1. **Формат:** Изберете, ако искате да форматирате SD картата.
2. **Език:** Изберете, ако искате да промените текущият език /Английски, Руски, Китайски, Японски/
3. **Ресет на системата:** Изберете ресет
4. **Честота на осветлението:** 50/60 Hz

USB режим: За да прехвърлите записаните файлове от паметта на вашата камера на своя компютър, свържете единия край на USB кабела от този комплект, а другия край със слота на вашият компютър. Вашият компютър ще разпознае устройството като преносима памет, а файлът ще може да намерите в Removable disc/DCIM/100DSCIM. Сега имате възможност да свалите файла на вашият компютър.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Видеорегистратор с дисплей и 4 резолюции"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg