



## ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЗА АВТОМОБИЛ С ДВЕ КАМЕРИ



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте този продукт. Това е автомобилна камера, която разполага с две камери, позволяващи на шофьора да вижда какво се случва, както на пътя, така и в купето на автомобила. Преди да започнете да го използвате, моля внимателно прочетете тази инструкция. Опции: 1. Двойни лещи, позволяващи видеонаблюдение едновременно на пътя и вътре в купето. 2. С възможност на

нощно наблюдение и снимане. 3. Лява и дясна леща с възможност за завъртане на 180 градуса. 4. Дисплей с възможност за завъртане на 270 градуса. 5. Ъгъл на заснемане – 120 градуса. 6. Автоматичен запис, а също и цикличен /повтарящ се/ запис 7. Поддръжка на 6 езика: Английски, Руски, Китайски, Корейски, Виетнамски. Конструкция: 1. Ляв модул 2. Десен модул 3. Инфрачервена лампа за нощно виждане 4. HD камера 1 5. HD камера 2 6. USB 7. Слот за TF карта 8. Високоговорител 9. Скоби за монтаж 10. Вход за зарядно DC 5V /стандартна ел.мрежа/ 11. Ресет 12. 2.0 инчов дисплей 13. Вкл./изкл. бутон 14. Меню бутон 16. Бутон Надолу 15. Бутон за смяна на режимите 17. Бутон Нагоре/Запис 18. Микрофони

Технически характеристики  
Дисплей 2.0" TFT LCD Лещи 120 градуса широкоъгълен Видео резолюция 1280x480 пиксела Резолюция снимки 2560x1920 пиксела Видео формат AVI Снимки формат JPG Памет TF карта памет /512 MB – 32 GB/ Езици Английски/Руски/Китайски/Корейски/Виетнамски/ Честота 50HZ/60HZ Интерфейс пренос данни USB 2.0

Операции: 1. Включване: Ръчно: Натиснете и задръжте за няколко секунди бутона вкл./изкл., докато зелената светлина не започне да мига. Това означава, че в момента се осъществява аудио-видео запис. Автоматичен запис: За да снима камерата автоматично видео на определен период, трябва да направите някои настройки. Включете камерата към запалката на автомобила /двигателя трябва да работи/. Зелената светлина започва да мига и това означава, че в момента се записва аудио-видео файл. Ако няма карта-памет в слота на камерата, то на дисплея ще се изпише „error”. 2. Изключване: За да изключите вашата камера, просто отново натиснете бутона вкл./изкл., задръжте за две секунди и отпуснете. 3. Запис видео: Натиснете веднъж бутона вкл./изкл.; зеленият индикатор ще започне да мига. След това натиснете бутона REC/SNAP и го отпуснете, за да запишете файла. Зеленият индикатор светва постоянно. Натиснете и отпуснете отново бутона, за да запишете ново видео. 4. Снимки: В режим на готовност натиснете бутона MODE, след което натиснете и отпуснете бутона REC/SNAP, за да направите вашата снимка. Зеленият индикатор започва да мига, устройството е записало успешно вашата снимка. 5. Преглед и изтриване: Преглед: В режим на готовност, натиснете и отпуснете бутона MODE два пъти; след което натиснете съответно бутона UP или DOWN, за да изберете файла, който искате да прегледате. Натиснете бутона REC/SNAP, за да стартирате прегледа. Изтриване файл: В режим на готовност, натиснете и отпуснете бутона MODE два пъти; след което натиснете съответно бутона UP или DOWN, за да изберете файла, който искате да изтриете. Натиснете и отпуснете бутона MENU и натиснете, за да изберете CANCEL или GIVE UP. След което натиснете бутона REC/SNAP, за да потвърдите действието си. 6. Нощно снимане: Лещите могат автоматично да настройват нужната им светлина за работа, така например, ако се смрачи камерата автоматично ще си включи вградената светлина, за да направи качествен запис и на тъмно. Съответно след като има достатъчно естествена, външна светлина, вградената сама се изключва. 7. Превключване на двете различни лещи: За да превключите на която и да е от двете лещи, на която предпочитате да снимате е нужно: В режим на готовност или видео режима, натиснете бутона UP, за да превключите към предпочитаната за запис леща. По подразбиране устройството включва и двете лещи едновременно. Натиснете и отпуснете бутона UP един път и ще включите лявата леща, при повторно натискане се активира дясната, а при три натискания – записват и двете лещи едновременно. 8. Завъртане на лещите: В режим на готовност, натиснете бутона DOWN, за да смените дали видео или снимка ще се покаже на дисплея. Меню ресет В режим на готовност, натиснете бутона MENU, за да влезете в страницата на менюто, след което изберете UP или DOWN, за да изберете нужната ви тема. Натиснете бутона REC/SNAP, за да потвърдите избора си. Натиснете UP или DOWN, за да изберете спецификацията, която ви е необходима да използвате, натиснете бутона REC/SNAP, за да потвърдите избора. Натиснете бутона MENU, за да излезете от него.

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Видеорегистратор за автомобил с две камери"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg