



ВОДОУСТОЙЧИВ ЧАСОВНИК С КАМЕРА И ГЛАСОВА АКТИВАЦИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Управлението на часовника се осъществява с два бутона - горе в дясно (бутон А) и горе в ляво (бутон Б). 1. **Видео** - натиснете и задръжте за около 2 секунди бутон А. Светват едновременно синия и червения диод, след това остава да свети само синия и камерата е в режим на очакване. За да

започнете да снимате видео натиснете кратко бутон А. Синия диод мигва три пъти и угасва. Камерата снима видео. За да спрете записа натиснете отново кратко бутон А. Синия диод светва и записа се съхранява в паметта. 2. **Включване и изключване на инфрачервените диоди** - от режим на очакване натиснете и задръжте бутон Б. Червения диод мигва три пъти и се включва инфрачервената подсветка. За да я изключите натиснете и задръжте отново бутон Б. Подсветката се изключва, като няма индикация от диодите. 3. **Снимки** - от режим на очакване натиснете кратко бутон Б. Синия диод угасва и светва червения. Камерата е в режим на снимки. С натискане на бутон А снимате и снимката се записва в паметта на часовника. 4. **Гласов контрол** - от режим на очакване натиснете два пъти бутон Б. Започват да мигат едновременно синия и червения диод. Когато сензора се активира от звук диодите мигват два пъти и угасват докато камерата снима. За да спрете записа натиснете бутон А. 5. За изключване натиснете и задръжте бутон А докато угасне светлинната индикация. 6. Настройка на дата и час. В текстов файл, с име time.txt записан в основната директория и следното съдържание: 2013.01.01 09:35:00 Y (г.м.д) (ч:м:сек) (Y=да се показва часа, N=да не се показва часа) или 2013.01.0 09:35:00 N ако не желаете върху записа да има дата и час.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Водоустойчив часовник с камера и гласова активация"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg