



ЗАПАЛКА С КАМЕРА БЕЗ КАРТА ПАМЕТ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с продукта го заредете около 4 часа и поставете карта памет.

Със задържане на бутона намиращ се от долната страна на запалката се стартира и спира камерата.

От режим на очакване с еднократно натискане на същия бутон се стартира и спира аудио записа.

От режим на очакване с еднократно натискане на бутона за палене на запалката се правят отделните снимки.

От режим на очакване със задържане на същия бутон се стартира и спира видео записа.

За по-удобна работа с продукт превключването между отделните режими е съпътствано от вибрация.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Запалка с камера без карта памет"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg