



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

MC17

Автомобилна мини камера

Благодарим ви, че избрахте нашият продукт. Това е една компактна с елегантен дизайн автомобилна камера, която разполага с CMOS сензор от 5 MP, вграден аудио рекордер, широк ъгъл на заснеманата

картина – 140 градусови лещи.

Инсталация камера:

За да работи вашата камера ефективно и без проблеми трябва да бъде монтирана правилно. Изберете място, на което да я поставите във вашият автомобил. Спрете двигателя, извадете ключа и я закрепете на някое равно място, което при движение на автомобила не би предизвикало сътресения в камерата, а оттам и некачествена картина. Камерата трябва да е изключена при това действие. След това сложете microSD камерата в слота на камерата. За да прикрепите камерата към някоя безопасна повърхност, използвайте двойно лепящите ленти, които здраво закрепят корпуса на камерата към тапицерията на автомобила. За да получи захранване вашата камера, свържете USB кабела от едната страна с жака на камерата, а от другата страна пъхнете кабела в гнездото на запалката на автомобила. Стегнете добре кабела, ако е нужно използвайте специалния държач, който закрепя здраво кабела и по този начин се избягва риска да се тресе камерата и да се прекъсва връзката с камерата. Проверете дали добре е закрепена камерата и включете двигателя на колата. След като сте включили двигателя на автомобила, включете вашата камера, която ако всичко е нормално свързано ще ви „каже“, че е стартирала работа. По подразбиране с включването, камерата влиза в режим на видео запис. След което на определен период от време записа се съхранява. Видео записа се осъществява, докато работи двигателя или докато се движи автомобила. След като двигателя бъде спрял, след около пет секунди камерата сама се изключва и няма нужда да бъде спирана ръчно.

Влизане в режим на ръчно видео заснемане

Натиснете бутона за вкл/изкл. и след като камерата е включена, натиснете бутона Camera, за да включите ръчния видео запис. Текущият запис се записва на определен период от време. След като сте записали всичко, което ви интересува и искате да спрете записа, натиснете отново бутона Camera и устройството ще излезе от ръчния режим на видео запис.

Режим на правене на снимки

Устройството може да прави и висококачествени снимки. За да направите това трябва да влезете първо във въпросния режим. Когато камерата е включена, натиснете бутона Camera. Натиснете още един път бутона и устройството прави снимка.

Използване на функцията преглед/плейбек

Включете камерата, натиснете и задръжте бутона Play за две секунди, за да влезете в режима на преглед/плейбек. След това натиснете бутона Camera или Video, за да изберете какво искате да видите – снимка или видео клип. След това натиснете бутона Play, за да стартирате файла. За да излезете от режима, натиснете и задръжте за две секунди бутона Play. Устройството излиза от режима.

Настройки на камерата в различни състояния:

Настройка размер видео/снимка:

Имате възможност да избирате измежду няколко размера на снимките и видеото, като най-високото е HD, което е и препоръчително да се избере. За да нагласите вашата предпочитана резолюция на видеото:

Включете камерата и натиснете бутона Switching, за да влезете в страницата с настройките на видео. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете Size, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да избирате измежду VGA, QVGA, D1, HD. Натиснете

бутона Camera, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Настройка EV

Включете камерата и натиснете бутона Switching, за да влезете в страницата с настройките на видео. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете EV, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да избирате измежду +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0. Натиснете бутона Camera, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Настройки Бял Баланс

Имате възможност да направите настройки на това в какво време да снима камерата за максимална ефективност и изчистеност на картината.

Включете камерата и натиснете бутона Switching, за да влезете в страницата с настройките на видео. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете White Balance, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да избирате измежду Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent. Натиснете бутона Camera, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Настройки Video Time

Можете да изберете времето, за което да се съхранява видеото, или пък да се прави непрекъснат запис. За целта:

Включете камерата и натиснете бутона Switching, за да влезете в страницата с настройките на видео. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете Video Time, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да избирате измежду Off, 1 min и 2 min.

Натиснете бутона Camera, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Настройки Night Mode /нощен режим видео/

За да можете да правите нощни снимки или видео, трябва да зададете това от менюто на камерата. Трябва да направите само някои прости действия:

Включете камерата и натиснете бутона Switching, за да влезете в страницата с настройките на видео. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете Night mode, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да избирате измежду Off или On. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Главни настройки

В главните настройки влизат следните: Format, beep, language, auto off, sys.reset, Light freq., USB, Screen Set

Настройки Format

За да изтриете вече съществуващ файл може да направите това от сетъп менюто. За целта избирате

файла и следват стъпките:

Включете камерата и натиснете бутона Switching два пъти, за да влезете в страницата с настройките Setup. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете Format, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да изберете измежду Cancel или Execute. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Настройка Веер /звукова сигнализация/

При всяка операция, която извършвате може да чувате звукова сигнализация. За да зададете това от менюто или да изключите вече съществуваща:

Включете камерата и натиснете бутона Switching два пъти, за да влезете в страницата с настройките Setup. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете Веер, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да изберете измежду On или Off. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Настройка език /Language/

Може да изберете измежду няколко езика, на които да се визуализират менютата и вашите команди. За да изберете този, който желаете да виждате:

Включете камерата и натиснете бутона Switching два пъти, за да влезете в страницата с настройките Setup. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете Language, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да изберете измежду Английски, Руски, Китайски, Японски, Корейски език. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Настройка Light Freq. /светлинна честота/

Включете камерата и натиснете бутона Switching два пъти, за да влезете в страницата с настройките Setup. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете Light Freq., след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да изберете измежду 60 Hz, PC Cam и Always On. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Настройки USB

Включете камерата и натиснете бутона Switching два пъти, за да влезете в страницата с настройките Setup. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете USB, след което натиснете бутона Play, за да влезете в подстраницата. В подстраницата може да изберете измежду PC Cam и Disc drive. Т.е. може да ползвате и като уеб камера вашата автомобилна камера или като преносима памет, от която да копирате заснетото. Натиснете бутона Camera или Video, за да изберете желаната опция, после Play, за да потвърдите вашия избор.

Към продукта "Видеорегистратор"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg