АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 03ВУЧАВАНЕ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ



Пловдив, бул. "Карловско шосе", комплекс «АНДИ», тел. 032/904-000, факс 032/904-744 София , бул. "Цариградско шосе" № 101,Бизнесцентър "Актив ", тел. 02/971 86 75 , факс 02/971 86 76 Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" № 28, тел. 042/646 643, 042/602 992 Велико Търново, ул. "Ален мак"№6Б, тел. 062/ 604 394 Варна,бул. "Цар Освободител" №263, 052/ 59 90 46 Бургас, ж.к. "Славейков" 96, тел.:056/883020 E-mail: office@andi-bg.com; sofia@andi-bg.com; stz@andi-bg.com; vtr@andi-bg.com; varna@andi-bg.com; burgas@andi-bg.com

DAHUA DVR

DH-0404HF-A-E DH-0804HF-A-E DH-1604HF-A-E DH-DVR5216A DH-DVR5208A

Инструкция за потребителя



Преден панел



	Функция
Alarm	Индикатор за аларма. Свети при наличие на аларма на някой от входовете
Net	Индикатор на мрежа. Свети при проблем с мрежата.
HDD	Индикатор на диска. Свети при проблем с диска
IR	Инфрачервен приемник за дистанционното.

Заден панел



1	Видео вход	9	VGA изход
2	Видео изход	10	HDMI
3	Аудио входове	11	USB
4	Аудио изход	12	LAN
5	RS-232	13	RS-485
6	Алармени входове/изходи	14	Захранване
7	Спот монитор	15	Ключ захранване
8	Микрофонен вход	16	Заземяване

Виртуална клавиатура

Системата поддържа два метода за въвеждане: числа и латински букви (малки и големи). Преместете курсора на текстовото поле, маркира се в зелено, появяват се бутони от дясно. Кликнете на бутона за превключване от числа в букви (малки и големи). Използвайте > или < за превключване от малки на големи букви.

Дистанционно управление

Име		Функция
1	Захранване	Включване или изключване на устройството
2	Адрес	Използва се за въвеждане на адрес на устройството при дистанционно управление на повече от един DVR
3	Напред	Превъртане на записа напред с различна скорост.
4	Бавен плейбек	Преглед на записа с бавна скорост.

АЛАРМЕНИ СИСТЕМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 03ВУЧАВАНЕ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ

5	Следващ	Плейбек на следващия запис.	
6	Предишен	Плейбек на предишния запис.	
7	7 Плейбек/Пауга	Превключва между преглед и пауза. При гледане на живо	
/	Плеибек/Пауза	извежда меню за търсене на запис.	
8	Плейбек назад/Пауза	Превключва между преглед назад и пауза.	
9	Отказ Връщане към предишното меню или отказ от операция.		
10	Запис	Стартиране или спиране на запис, ръчно.	
11	Посоки	Превключване на активното управление. В режим на възпроизвеждане с бутони нагоре/надолу превключвате гледания канал. Бутони налво/надясно променят скоростта на плейбек при гледане на една камера. Управление на РТZ меню.	
12	Потвърждение/меню	За потвърждение и за влизане в менюто.	
13	Много прозоречен режим	Превключване между 1 и няколко прозореца.	
14	14 При гледане на 1 камера извежда меню за управление на цветовете. При настройка на зона на детекция на движ използва заедно с посоките. В текстов режим изтрива буки		
15	0-9	За въвеждане на парола, канал.	

Аудио входове и изходи

DH-0404HF-A-E разполага с 4 аудио входа и 1 аудио изход. DH-0804HF-A-E разполага с 8 аудио входа и 1 аудио изход. DH-1604HF-A-E разполага с 16 аудио входа и 1 аудио изход. DH-DVR5216A разполага с 4 аудио входа, 1 микрофонен вход и 1 аудио изход. DH-DVR5208A разполага с 4 аудио входа, 1 микрофонен вход и 1 аудио изход.

Алармени входове и изходи

DH-0404HF-A-E разполага с 4 алармени входа и 3 алармени изхода. DH-0804HF-A-E разполага с 8 алармени входа и 3 алармени изхода. DH-1604HF-A-E разполага с 16 алармени входа и 3 алармени изхода. DH-DVR5216A разполага с 16 алармени входа и 3 алармени изхода. DH-DVR5208A разполага с 8 алармени входа и 3 алармени изхода.

Алармените входове могат да работят в нормално отворен и нормално затворен режим. Активират се с ниско ниво.

Алармените изходи са маломощни – макс. 1А.

Влизане, излизане и главно меню

Влизане

Когато системата стартира, по подразбиране екрана е разделен на всички канали. Натиснете ляв бутон на мишката за да се появи екрана за влизане. Системата има 4 акаунта:

- Username: admin. Password: admin (администратор, локален и по мрежа)
- Username: 888888. Password: 888888 (администартор, локален)
- Username: 6666666. Passwords: 6666666 (ниско ниво, което може само да гледа, преглежда, архивира)
- Username: default. Password: default (скрит потребител)

Използвайте USB мишка за въвеждане. Кликнете 123 за да превключите от числа на букви (малки/големи).

Забележка: 3 пъти погрешно въведена парола заключва за 30 минути DVR!

Главно меню

След въвеждане на правилна парола, влизате в главното меню. Има 6 икони: Search, Info, Setting, Backup, Advanced and Shutdown. Преместете курсора при иконата и с двойно кликане влизате в подменюто.

Излизане

Има два начина за излизане. В главното меню, изберете икона Shutdown и се появява екран:

100	SHUTDOV	VN
Log	out menu user	(*)
Passwe after log	ord is needed to re- jout.	enter the menu
6	ок) (Cancel

Logout menu user	
Switch user	
Restart application	
Shutdown	
Restart system	

Другият начин е да натиснете бутона за спиране на предния панел за 3 секунди, системата ще спре всички операции. След това изключете захранването от ключа на задния панел.

Гледане в реално време

След като стартира, системата преминава в режим реално време. На екрана се вижда датата, часа и имената на каналите. Ако искате да промените системната дата и час, влезте в general settings (Main Menu->Setting->General). Ако искате да промените имената на каналите, влезте в display settings (Main Menu->Setting->Display)

1	00	Запис	3	?	Загуба на видеосигнал
2		Детекция на движение	4		Закл. камера

Ръчен запис

Меню за ръчен запис

С мишката изберете |Advanced->Manual Record в менюто на DVR-а.

Основни операции

Има три статуса: по програма, ръчен и стоп. Преместете маркера "о" за да изберете желания канал.

• Ръчен: с най-висок приоритет. Слад настройка, всички избрани камери ще започнат зададеният тип запис.

• По програма: камерите записват по предварително зададен график (Main Menu->Setting->Schedule)

• Стоп: избраните камери няма да записват.

Разрешаване/забраняване на запис

Проверете статуса на всеки канал: "○" означава, че не записва, "●" означава че записва. Използвайте мишката или стрелките да изберете статуса на всеки канал.

Разрешаване запис на всички канали

Избирайки о в полето, може да настроите всички канали едновременно.

Търсене и възпроизвеждане

Меню Търсене

Изберете Search от главното меню. Има три вида файлове:

- R: файлове при постоянен запис.
- А: файлове при запис по аларма.
- М: файлове при запис при движение.

Има няколко режима за възпроизвеждане – 1/2/4/16-канала преглед. Менюто изглежда по следния начин.

1	Екран – поддържа 1/4/9/16 прозореца за възпроизвеждане
2	Търсене на картинка или запис
2	Подчертаната със синьо дата означава, че има запис. Изберете дата и ще се появят
5	записите в часовата линия.
4	Избор на камери и брой прозорци за възпроизвеждане.
	Натиснете за да видите записите от текущия ден. Може да въведете точен час за
5	търсене. Типове файлове – R – нормален запис; А- по външна аларма; М- по детекция
	на движение.
6	Търсене по номер на карта – за POS терминал
7	Контрол на плейбека
8	Часова линия
9	Часови диапазони за часовата линия
10	Архивиране. Системата поддържа архивиране на до четири камери.

11	Отрязване на клип от запис.
----	-----------------------------

12 Тип записи

Основни операции

Възпроизвеждане

Има различни критерии за търсене: вид на записа, номер на канал или време. Максимално в полето се виждат 32 файла. С помоща на up/down се сменят страниците. Кликнете два пъти върху желания файл (или натиснете бутон enter), за да се визуализира файла.

Smart search

Изберете канал за възпроизвеждане, натиснете 2 пъти бутон 🥙. С левия бутон на мишката задайте поле за smart search. За да излезете от този режим натиснете 🔊 отново.

Прецизен преглед

Въведете време (h/m/s) в полето за време и натиснете бутон playback.

Смяна каналите при преглед

В режим преглед, може да смените камерата след натискане на съответния бутон.

Цифров зуум

При преглеждане на цял екран, изберете поле с мишката и кликнете левият бутон за да активирете цифровия зуум. Кликнете десния бутон за изход.

Архивиране на файл

Кликнете √ пред името на файла. След това бутон backup.

Настройка на планов запис

Когато системата стартира, минава автоматично на 24-часов постоянен запис. Можете да настроите планови запис от менюто.

Меню за планов запис

От главното меню, влезте в меню Schedule. Има три типа запис: R-постоянен, MD-запис при движение, A- запис по аларма. Може да се въведат 6 периода.

C	_	SCHEDU	LE	-	_	-
Channel Prerecord	1		Week da Redunda	ý Incy	Wed	
Record Type			Regular	MD	Alarm	
(Period 1	01:00	- 051 00				
Period 2	061 06	- 08: 00				
Period 3	09:00	- 12: 00				
Period-4	13:00	- 17: 00				
Period 5	18:00	- 20: 00				
Period 6	21:00	- 241 00				
Regular	III MD		Alacm			
0 3	6	9 12	16	-10	21	24
Copy I	Paste	Default		we -	Cano	ef)

Бърза насторйка

Тази функция позволява да се копират настройките от един канал, на друг. След настройка на канал 1, изберете paste и превключете на канал 2 и изберете сору. След настройката на всеки канал, може да запаметите, или накрая общо да запаметите всички настройки.

Детекция на движение - Запис при движение

- От главното меню, Setting и Detect, влизате в менюто за детекция на движение.
- Channel: избор на канала който ще записва при движение.
- Туре: от падащото меню изберете motion detection.
- Record channel: изберете канал за активиране на опцията за запис при нарушение. Убедете се че сте избрали запис при движение при плановите настройки или при ръчния запис.
- Enable tour: може да изберете превключване на различни камери при детекция на движение.
- Latch: когато завърши движението, колко време след това да продължи да записва. Времето е от 10-300 секунди.
- PTZ preset: при детекция на движение, камерата може да се завърти на определено положение (ако е PTZ)
- Region: полето, където желаем да се детектира движение.
- Sensitivity: ниво на чувствителност шест нива. Шесто ниво е с най-висока чувствителност.
- Alarm output: при движение да се задейства алармен изход.
- Show message: изкарване на съобщение при детекция на движение.

Архивиране

Изберете Васкир иконата от главното меню.

Избор на устройство - Дава списък на намерените устройства за архивиране.

- 1. Изберете устройство, канал, начален час и краен час и дата.
- 2. Кликнете на бутон add, системата започва да търси. Всички съвпадения излизат като списък. Автоматично се калкулира капацитета, нужен за архива.
- 3. Системата архивира само файлове с отметка √ преди името.
- 4. Кликване на backup бутона за да започне архивирането.

Наблюдение през мрежа

Login u logout

Отворете Internet Explorer и въведете IP адреса на DVR. Например http:// 192.168.1.108. Появява се съобщение за инсталиране на webrec.cab. Потвърдете. Ако не може да заредите ActiveX файла, свалете нивото на сигурност от интернет опции (необходимо е да се разреши Download unsigned ActiveX control).

Section 1: тук има 5 функционални бутона – конфигурация (configuration), търсене (search), аларми (alarm), за програмата (about), излизане от програмата (log-out)

Section 2: номера на канала и 3 функционални бутона – стартов диалог, локален плейбек, обновявяне на екрана в реално време (refresh).

Section 3: PTZ контрол, настройки на цветовете и избиране на директории за запис на снимки и видео

Section 4: прозорец за мониторинг (гледане на видео) в реално време

Section 5: Превключване на изгледа в зависимост от това колко канала да се гледат едновременно на екрана. Системата може да покаже от 1 до 36 прозореца.

При мониторинг в реално време могат да се наблюдават 1/4/8/9/16 канала.

Визуализация в реално време

В секция 2 (Section 2) на екрана, кликнете върху желания канал (примерно: CAM 1) и тогава видео в реално време ще се появи в избрания прозорец (този, който е ограден с тънка зелена линия).

Преглед на запис

Може да гледате видео (плейбек) от DVR или локално (гледане на записи на твърдия диск на компютъра; записите са файлове от тип ".dav")

Плейбек от DVR

В секция 1 кликнете Search. На екрана ще се появи интерфейс. За Туре (тип на записа) изберете Record, след това изберете дата и час на записа, канал (един канал или всички – All) и кликнете на Search. Появява се списък с всички файлове в този интервал за тази камера. Кликнете на един файл и натиснете бутон Play за преглеждане, или бутон Download, за да го свалите на компютъра.

· · ·	Parameter			Operation	
Hecord Alarm Motion Local Picture Card Multiple-channe	Begin Time End Time Channel IPlayback	2009: 7: 8 2009: 7:14 All	[15:46:29 [] [15:46:29 [] [15:46:29 [] [Earliest Rec	Search PI Download Type Download Open Local Re	ayback File 💌 I
S/N File S	3 4 Begin	Time	End Time	Record Type	Chan
1 7913	2009-07-10 13:20:52		2009-07-10 13:36:4	Regular	1
2 2572	7 2009-0	7-10 13:36:4	2009-07-10 13:42:17	Begular	1
c 30/3/			LOOD OF 10 10, 16, 11		
3 90048	3 2009-0	7-14 9:4:13	2009-07-14 9:24:24	Regular	1
3 90048 4 16825	3 2009-0 31 2009-0	07-14 9:4:13 07-14 9:24:59	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:0:0	Regular Regular	1
2 3073 3 9004 4 1682 5 1092	8 2009-0 91 2009-0 14 2009-0	07-14 9:4:13 07-14 9:24:59 07-14 10:0:0	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:0:0 2009-07-14 10:22:10	Regular Regular Regular	1 1 1
3 9004 4 1682 5 1092 5 18076	3 2009-0 31 2009-0 14 2009-0 54 2009-0	07-14 9:4:13 07-14 9:24:59 07-14 10:0:0 07-14 10:22:48	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:0:0 2009-07-14 10:22:10 2009-07-14 11:0:0	Regular Regular Regular Regular	1 1 1
3 90044 4 1682 5 1092 6 18076 7 2717	3 2009-0 31 2009-0 14 2009-0 54 2009-0 79 2009-0	17-14 9:4:13 17-14 9:24:59 17-14 10:0:0 17-14 10:22:48 17-14 11:0:0	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:00 2009-07-14 10:22:10 2009-07-14 11:00 2009-07-14 11:00	Regular Regular Regular Regular Regular	1 1 1 1
2 30/3/ 3 90044 4 1682 5 1092/ 6 18076 7 27177 8 2728/	3 2009-0 31 2009-0 44 2009-0 54 2009-0 79 2009-0 41 2009-0	17-14 9:4:13 17-14 9:24:59 17-14 10:0:0 17-14 10:22:48 17-14 11:0:0 17-14 11:0:0	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:00 2009-07-14 10:22:10 2009-07-14 11:0:0 2009-07-14 11:0:0 2009-07-14 12:0:0 2009-07-14 12:58:50	Regular Regular Regular Regular Regular Regular	1 1 1 1 1
2 30/3/ 3 9004(4 1682) 5 1092(6 1807(7 2717) 8 2728(9 9059)	3 2009-6 31 2009-6 44 2009-6 54 2009-6 79 2009-6 41 2009-6 79 2009-6	17-14 9:4:13 17-14 9:24:59 17-14 10:0:0 17-14 10:22:48 17-14 11:0:0 17-14 11:0:0 17-14 12:0:0 17-14 12:58:50	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:00 2009-07-14 10:02:10 2009-07-14 11:00 2009-07-14 12:00 2009-07-14 12:58:50 2009-07-14 13:57:38	Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	1 1 1 1 1 1
2 30737 3 90044 4 1682 5 1092 6 1807 7 2717 8 2728 9 9059 10 534	3 2009-6 31 2009-6 44 2009-6 54 2009-6 79 2009-6 41 2009-6 79 2009-6 2009-6 2009-6	17-14 9:4:13 17-14 9:24:59 17-14 10:0:0 17-14 10:22:48 17-14 11:0:0 17-14 12:0:0 17-14 12:58:50 17-14 13:57:38	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:00 2009-07-14 10:22:10 2009-07-14 11:20:0 2009-07-14 12:50:50 2009-07-14 13:57:38 2009-07-14 13:57:45	Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	1 1 1 1 1 1 1 1
2 3073 3 9004 4 1682 5 1092 6 1807 7 2717 8 2728 9 9059 10 534 11 8699	3 2009-0 31 2009-0 14 2009-0 54 2009-0 79 2009-0 11 2009-0 79 2009-0 2009-0 2009-0 2009-0 2009-0	17-14 9:4:13 17-14 9:24:59 17-14 10:0:0 17-14 10:22:48 17-14 11:0:0 17-14 12:0:0 17-14 12:58:50 17-14 13:57:38 17-14 13:57:45	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:0:0 2009-07-14 10:22:10 2009-07-14 11:0:0 2009-07-14 11:0:0 2009-07-14 12:58:50 2009-07-14 13:57:38 2009-07-14 13:58:52	Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3073 3 9004 4 1682 5 1092 6 1807 7 2717 8 2728 9 9059 10 534 11 8699 12 1025	3 2009-0 31 2009-0 44 2009-0 54 2009-0 79 2009-0 79 2009-0 2009-0 2009-0 2009-0 2009-0 2009-0 2009-0 2009-0	17-14 9:4:13 17-14 9:24:59 17-14 10:0:0 17-14 10:22:48 17-14 10:22:48 17-14 11:0:0 17-14 12:0:0 17-14 12:59:50 17-14 13:57:45 17-14 13:57:45	2009-07-14 9:24:24 2009-07-14 10:00 2009-07-14 110:00 2009-07-14 110:00 2009-07-14 11:20:0 2009-07-14 12:58:50 2009-07-14 12:58:50 2009-07-14 13:57:45 2009-07-14 13:58:21 2009-07-14 13:58:21	Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3073 3 90044 4 1682 5 1092 6 18070 7 2717 8 2728 9 90593 10 534 11 8699 12 1025 13 1319	3 2009-0 31 2009-0 34 2009-0 34 2009-0 34 2009-0 39 2009-0 2009-	17-14 9:4:13 17-14 9:24:59 17-14 10:0:0 17-14 10:22:48 17-14 11:0:0 17-14 12:0:0 17-14 12:0:0 17-14 12:58:50 17-14 13:57:38 17-14 13:57:45 17-14 13:58:21 17-14 13:58:21	2009-07-14 9.24:24 2009-07-14 10:0:10 2009-07-14 10:0:10 2009-07-14 10:22:10 2009-07-14 12:56:50 2009-07-14 12:56:50 2009-07-14 13:57:38 2009-07-14 13:58:21 2009-07-14 13:58:33 2009-07-14 13:58:33	Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Плейбек от локалния компютър

Кликнете Local play в Section 2 на екрана на интерфейса, след което ще се появи долния екран. Там изберете директорията, в която са локалните записи (директорията първоначално се задава от потребителя, в секция 3.

Look in: Desktop	
My Documents My Computer My Natwork Places My Natwork Places Access IBM Access IBM AOL Double-Click to Start BarthLink Internet 30 Days Fr	Norton Antil/irus Soft ThinkVantage Technologies ThinkVantage Soft Wireless Manager 2008_04_08 1 CF09042008_00000
(()
EQ.	Upen

МЕНЮ

Подменю за настройки

General – общи настройки.

Включва следните точки:

- System time: настройка часа и датата
- Date format: формат на датата. Три типа: YYYYY-MM-DD: MM-DD-YYYYY or DD-MM-YYYY.
- Date separator: разделител на датата
- Time format: формат на часа. Два типа: 24-часов или 12-часов.
- Language: избор на езика: English, Bulgarian
- HDD full: при пълен диск, какво да прави устройството: спиране или презаписване
- Pack duration: големина на файловете (в минути)
- DVR No: при използване на едно дистанционно управление с няколко DVR, на всеки се задава пореден номер
- Video standard: тип на системата: NTSC или PAL.
- Auto logout: излизане от менюто след определено време, без да се правят промени: 0 60 мин.

	GENERAL	×
System Time	2006 - 06 - 08 17 : 47 : 10	Save
Date Format	YYYY MM DD 🔹	
Date Separator		
Time Format	24-HOUR 🔻	
Language	ENGLISH	
HDD Full	Overwrite 🔻	
Pack Duration	60 min.	
DVR No.	8	
Video Standard	PAL 🔻	
Auto Logout	10 min.	
Default	Save Cancel	

<u>Encode – настройки на компресиране.</u> Менюто включва следните точки.

- Channel: избор на канал.
- Compression: тип на компресия H.264 или друга от падащото меню.
- Resolution: избор на резолюция: D1/Half-D1/CIF/QCIF.
- Bit rate: скорост на стрийм: CBR and VBR.
- Quality: качество: от 1 до 6. Ниво 6 е с най-високо качество
- Frame rate: кадри за запис: 1 f/s,2f/s,3f/s, 6f/s,12f/s,25f/s.
- Enable audio: разрешаване или забрана запис на звук.
- Cover area (Privacy mask): настройка зона на маскиране.
- Time display: часът и датата дали да излизат на екрана или не.
- Channel display: номера на канала да излиза ли на екрана или не.

Network - Мрежови настройки.

- IP address
- Subnet mask
- Gateway
- Service port: по подразбиране е 37777.
- HTTP port: по подразбиране е 80
- Max connection: брой на клиентите по мрежа- максимум 10.
- Authorization: списък на IP адресите, които ще имат право да се свържат с устройството.

Запаметява се с бутон Save.

10)		NET	VORK		
IP Address	169 254		231		
Subnet Mask	255 255	255		Auth	noitation
Gateway	192 168				
Service Port	37777		HTTP P	ort 80	
Protocol	TCP +		Max Co	nnections 10	
			Prope	nties FI	P 🔹
Enable DDNS					
Site Name	hostname				
DDNS Server IP	10 6	- 5	0011	Port	7070
Enable PPPo					
User Name	username		Pass	word 💽	
Detault	5	ave) (C	ancel	

Advanced

Точките в това меню са: настройка на HDD, алармени изходи, алармени входове, ръчен запис, клиенти, време за рестартиране, настройка на монитора.

374		
		2
HDD MANAGEMENT	ALARM OUTPUT	ALARM INPUT
191	2	
MANUAL RECORD	ACCOUNT	AUTO MAINTAIN
TV ADJUST		
*		

Hard Disk Management – Управление на дисковете.

На всеки диск може да се окаже какъв да бъде, да се форматира, да се използва или не.

<u>.</u>				HC)D M/	ANAGEM	ENT					×
DE												
Master	0	0						\square	Ala	rm Set		
Slave	0	0						A	arm	Relea	se	
HDD No.	4		P	Set to		Read/W	rite	•		Execu	ite	
Туре			Rea	ad/Write								
Status			Nor	mal								
Capability			819	16 MB								
Record tim	e		00-(00-00	0:00:0	0 / 00-00-0	00 00:	00:00)			
						ЭК 📄						

Account

В това меню се въвеждат клиентите и правата им за работа със системата. По подразбиране има 4 пароли: admin/888888/6666666, user 6666. С изключение на user 6666, останалите са с администраторски права.

8	ACCOUN	т Х
4 User 1 88888 2 666666 3 admin 4 default	Group admin user admin user	Status Login Local Normal Normal Default User
Add User Add Group	Modify User Modify Group	Modify Password

Auto Maintain

Настройка за автоматично рестартиране на системата и настройка за автоматично изтриване на старите записи.

TV Adjust

Настройка на изхода за монитор.

Tv	ADJUST X
Top Deflate	 0
Bottom Deflate	 0
Left Deflate	 0
Right Deflate	 0
Brightness	50
Contrast	50
Anti-Dither	 0
ОК	Cancel

Information

Тук може да се проверят: информациа за HDD, BPS (стрийм от всяка камера), Log файла и версията на DVR, и регистрираните потребители в момента.

ПАРАМЕТРИ

Захранване	DC12V
Консумация	≤25W (с адаптер, без диска)
Работна температура	-10°C - +55°C
Влажност	10% - 90%
Атмосферно налягане	86 kPa – 106 kPa
Размери	1U кутия 375мм x 280мм x 50мм (ШхДхВ)
Тегло	1,5 кг без диск
Инсталиране	На маса/бюро

ПРЕПОРЪКИ

- Устройството да бъде добре заземено в случай на смущения по аудио или видео. Да бъде далеч от статично електричество или индуциращо напрежение.
- Моля изключвайте захранването при разкачане на аудио, видео, RS232 или RS485 кабели.

- Винаги изключвайте устройството през менюто или през бутона на лицевия панел. В противен случай е възможна повреда на HDD.
- Поставете устройството далеч от слънчева светлина или източници на топлина. Осигурете нормална вентилация.
- Редовно проверявайте и почиствайте устройството.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

1. DVR-а не зарежда нормално.

Вероятни причини:

- Неподходящо захранване;
- Неправилно свързване;
- Повреден ключ на захранването;
- Неправилен ъпгрейд;
- Неизправен HDD
- Проблем с лицевия панел или дънната платка;

2. DVR спира автоматично или блокира.

Вероятни причини:

- Нестабилно или недостатъчно входно напрежение;
- Неизправен HDD;
- Повреден бутон на захранването;
- Повреда в хардуера.

3. Системата на открива HDD.

Вероятни причини:

- Повреден HDD;
- Повреден кабел към HDD;
- Хлабава връзка на кабелите;
- Повреден SATA порт на дънната платка;

4. Няма видео изход.

Вероятни причини:

- Несъвместима програма ъпгрейд до последната версия;
- Яркостта е нула, възстановете заводски настройки;
- Няма видео вход или сигнала е твърде слаб;
- Проеверете маската или скрийнсейвъра;
- Повреда в хардуера;

5. При гледане на живо има смущения в цвета.

Вероятни причини:

- При изпозване на BNC изхода не е избрана правилната система NTSC и PAL. Изображението е черно-бяло.
- Съпротивлението на изхода на DVR-а не е съвместимо с и входното на монитора;
- Линията е твърде дълга или затихването е много голямо;
- Неправилни настройки за цвят и яркост на DVR-а;

6. Не могат да се търсят локални записи Вероятни причини:

Повреден кабел на HDD;

- Повреден насел і
 Повреден HDD;
- Ъпгрейд с неправилна версия на фърмуера;
- Записът е спрян;
- **7.** Видеосигнала е със смущения при търсене на локален запис; Вероятни причини:
 - Грешка при четене на програмата. Появява се мозайка по целия екран. Рестартирайте устройството.
 - Проблем с кабела на HDD или самия диск;
 - Повреда в хардуера;

8. Няма аудио при наблюдение.

Вероятни причини:

- Кабела на звука е прекъснат;
- Проблем с хардуера;

9. Има звук на живо но липсва при гледане на запис.

Вероятни причини:

- Неправилна настройка;
- Съответният канал няма видео вход. Плейбека спира при липса на видео;

10. Часовникът е грешен.

Вероятни причини:

- Неправилна настройка;
- Лош контакт на батерията или напрежението е ниско;
- Кварцовия резонатор е повреден;

11. DVR не може да управлява РТΖ.

Вероятни причини:

- Неправилна настройка на РТZ декодера, неправилно свързване;
- Несъвместими протоколи или адреси на PTZ и DVR;
- При повече устройства, добавете резистор 120 ома между А и В в двата края на линията;
- Твърде голямо разстояние;

12. Детекцията на движение не работи.

Вероятни причини:

- Неправилна настройка на времевия период;
- Неправилно определяне на зоната;
- Ниска чувствителност;

13. Невъзможност за вписване през мрежа.

Вероятни причини:

- Използвайте съвремнна версия на Windows;
- Спрян ActiveX;
- Няма DirectX8.1. Сменете видеокартата.

- Грешка в свързването по мрежа или в настройките;
- Невалидно потребителско име или парола;

14. Има само мозайка, няма видео при запис и на живо по мрежа.

Вероятни причини:

- Лоша или претоварена мрежа;
- Клиентският компютър е с ограничени възможности;
- Има зададена маска или канала е защитен;
- Потребителят няма права за гледане на живо;

15. Нестабилна мрежова връзка.

Вероятни причини:

- Нестабилна мрежа;
- Конфликт на IP адреса;
- Конфликт на МАС адреса;
- Проблем с мрежовата карта на компютъра или DVR-а;

16. Грешка при архивиране.

Вероятни причини:

- Системата изпозва много от ресурса на процесора. Спрете записа.;
- Данните надвишават капацитета на устройството за архивиране;
- Несъвместимо устройството за архивиране;
- Повредено устройството за архивиране;

17. Клавиатурата не управлява DVR-а.

Вероятни причини:

- Неправилни настройки на серийния порт;
- Грешен адрес;
- Недостатъчно захранване;
- Голямо разстояние;

18. Алармения сигнал не може да се свали.

Вероятни причини:

- Неправилна настройка на алармата;
- Алармения изход е задействан ръчно;
- Входното устройство е повредено или няма връзка;

19. Алармената функция е празна.

Вероятни причини:

- Неправилна настройка на алармата;
- Неправилна връзка на алармения кабел или неправилен сигнал;
- Има свързани две вериги към едно алармено устройство;

20. Дистанционното не работи.

Вероятни причини:

- Адреса на дистанционното е грешен;
- Слаба батерия на дистанционното;
- Повредено дистанционно или преден панел на DVR-а;

21. Недостатъчен период на съхранение на записа.

Вероятни причини:

- Качеството на камерата е ниско. Оптиката е замърсена. Камерата е инсталирана срещу светлината;
- Недостатъчен капацитет на HDD;
- Повреден HDD;

22. Не може да се възпроизведе сваленият файл.

Вероятни причини:

- Няма плейър;
- Няма DirectX8.1. Сменете видеокартата;
- Няма кодек за AVI;

23. Забравена парола.

• Свържете се централният сервиз или търговеца.