HD ВОДОУСТОЙЧИВ ЧАСОВНИК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Работа с камерата:

Бутони:

A - Снимки

B - USB вход

C - Бутон за вкл/ изкл, Видео

D - Камера

E - Настройка на час

F - Микрофон

G - Светлинен индикатор

1.**Пускане на часовника в режим на готовност** - Натиснете **Бутон С** ще светне червена светлина след което синя. Това означава, че часовника е в режим на готовност за работа.

2.**Видео запис** - От режим на готовност натиснете **Бутон С**, синята светлина ще премигне няколко пъти и ще изгасне, това означва, че записа е стартиран. Ако желаете да го спрете натискате отново **Бутон С** и записа спира.

3.**Снимки** - От режим в готовност (това се прави от **Бутон С**), натиснете веднъж **Бутон А**, така че да светне червена светлина. При всяко ново натискане на **Бутон С** правите снимка.

4.**Аудио** - От режим на готовност натискате 2 пъти **Бутон А** за да светне синя и червена светлина едновременно след което натискате **Бутон С** и стартирате аудио записа. Ако решите да го спрете натискате повторно **Бутон С**

Сверяване на дата/час

Свързвате часовника към компютъра посредством USB кабела, който имате в комплекта.

Създавате текстов документ с име: time.txt

Съдържанието му трябва да бъде: **2012.01.24 13:30:30**

Запазвате тези данни в текстовия документ и при следващия запис ще имате актуално време и дата.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "HD водоустойчив часовник"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg