



FULLHD МИНИ КАМЕРА - 120 ГРАДУСА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Видео запис – Включвате камерата от бутон „**Power**“, света синьо, натискате бутона – **OK**, премигва синьо – червена светлина, така записът стартира. Спирането му става по същия начин от бутон **OK**.

Снимки – от режим на изчакване натиснете бутон **MODE**, после **OK** сега вече имате готова снимка.

Детектор на движение

– от същия режим на **СНИМКА**, задръжете за 3 секунди бутон **ОК** , светва синя индикация, после угасва, така вече сте в режим на детектор на движение, записите ще Ви бъдат с дължина 2 мин всеки клип, който е направила камерата.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "FullHD мини камера - 120 градуса "
Copyright 2009 - 2017 Spy.bg