



GPS ТРАКЕР С ПАНИК БУТОН



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Тракера се настройва чрез изпращане на SMS команди към SIM картата, поставена в него. Изпратете SMS: 1. password,sos1,08*****# (например 123456,sos1,0884063301#) за да зададете главен контролиращ телефонен номер на, който след това устройството да реагира. Можете да зададете и още четири допълнителни номера със sos2, sos3, sos4, sos5. 2. gon# - включва проследяването в

реално време (изпраща данни към приложението) 3. goff# - изключва проследяването в реално време 4. von,1# - включва и задава чувствителността на вибрационния датчик. 1 е най-чувствителен, 4 най-слабо чувствителен. 5. voff# - изключва вибро датчика 6. pon# - включва акустичния сензор 7. noff# - изключва акустичния сензор 8. ntim,ss# - задава време в секунди на забавяне на позвъняване след задействане на аларма 9. mod,1# - задава режим на работа. 1 - позвъняване и SMS, 2 - само позвъняване, 3 - само SMS 10. dw# - запитване за позиционирането на устройството 11. dsp# - устройството връща SMS с текущото си състояние 12. lag,1# - сменя езика: 1-китайски, 2-английски, 3-френски 13. password,t,new password# - смяна на паролата за контрол над устройството. Фабричната парола е 123456.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "GPS тракер с паник бутон"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg