



HD КАМЕРА, СКРИТА В ОЧИЛА С ДЕТЕКТОР НА ДВИЖЕНИЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Камера
2. Micro SD карта
3. Микрофон
4. Бутон за ресет

- 5.Светлинна индикация
- 6.Вкл./ Изкл на камера,Видео запис
- 7.Снимка, Детектор на движение

Видео - От режим на изчакване натиснете **Бутон 6** за няколко секунди, светлинна индикация премигва няколко пъти и угасва.Вече правите видео.

Снимки - След като включите камерата еднократно натиснете **Бутон 7**, за да премигне и да угасне светлинната индикация, така вече имате съхранена снимка в картата памет

Детектор на движение - От режим на изчакване натиснете продължително **Бутон 7**, светлинната индикация премигва няколко пъти и камерата минава в режим на "Детектор на движение"

Още шпионски продукти от същата категория

[Към продукта "HD камера, скрита в очила с детектор на движение"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg