



HD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР




ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

I. Представяне на продукта:

Това е практична и малка качествена автомобилна камера, която ще заснеме вашето видео или снимка по един невероятен начин, за да ви даде възможност да се насладите на техниката от последно поколение. Може да се използва и като уеб камера и като фотоапарат. С възможност за

използване навсякъде, по време на път или у дома, давайки ви едно невероятно цветно усещане.

II. Структурна диаграма на камерата:



III. Описание на частите на устройството:

1. ON/OFF, меню
2. Снимки
3. Избор на файл, преглед
4. Възпроизвеждане и OK
5. Ресет
6. Превключвател за VGA-HD режими
7. USB интерфейс
8. Слот за TF карта
9. Светлинен индикатор за статус на устройството
10. Индикатор, показващ зреждането на батерията
11. Микрофон
12. Екран
13. Лещи
14. Рамка на лещите
15. Слот за скоба за захващане
16. Свръхчувствително устройство
17. Инфрачервена лампа за нощно виждане
18. Избор на леща
19. Говорители

IV. Главно меню - преглед:

Включете устройството посредством копчето за ON/OFF и синият индикатор ще светне продължително време. За да направите снимка, натиснете два пъти същото копче.

V. Избор:

Под режим Pick-up, натиснете кратко бутона за ON/OFF, за да влезете в менюто на режима, както е

показано долу:

Video Output	Setup								
White Balance	Auto	→→→→→→→→→→→→→→→→							Auto
Video Time	1 Min	→→→→→→→→→→					Off	Daylight	
Motiondetect	off	→→→→→			Cancel	1 Min.	Cloudy		
Night Mode	on	→	off		Set	2 Min.	Tungsten		
◀ Exit	OK Set	on				3 Min.	Fluorescent		
						5 Min.			
						10Min.			
						15Min.			

За да изберете тема от менюто, натиснете Playback, а за да излезете от менюто – копчето ON/OFF. От режима на правене на снимки, натиснете кратко бутона Pick-up, за да влезете в този режим и да направите качествено видео на вашият маршрут например. Когато искате да спрете видеото и да запишете, пак натиснете кратко същият бутон, и вашето видео ще се запише автоматично. Имате възможност да избирате измежду две резолюции за снимане на видео: VGA и HD. Избора става от ключ 6, като избирате между VGA (720x480) и HD (1280x720).

VI. СНИМКИ:

Когато сте в режим на правене на снимки, натиснете кратко ON/OFF, за да влезете в менюто, както е показано на снимката:

Capture	Setup					Equal to pixel format
Size	5M					12M 4032*3024
Quality	Fine					8M 3264*2448
Scene Mode	Auto					5M 2560*1920
White Balance	Auto					3M 2048*1536
ISO	Auto					2M 1600*1200
Color	Standard					1.3M 1280*960
Saturation	Normal					VGA 640*480
Sharpness	Normal					
◀ Exit	OK Set					

Правете снимка с кратко натискане на бутона Playback. Записът на файла става автоматично.

VII. Възпроизвеждане и управление на файлове:

За да влезете в режима на възпроизвеждане на файлове, натиснете за около три секунди бутона Playback, и за кратко бутона ON/OFF, за да влезете в менюто, както е показано:

Play	Setup		Delete	
Delete	Next Menu →		Single	Delete All Images?
Volume	1 →	1	All	Cancel
◀ Exit	OK Set	2	Select	Execute
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		

Натиснете кратко Playback, за да се появи менюто на този режим, а за да излезете от режима, само кратко натискане на ON/OFF бутона, след като сте избрали файл, прегледали сте го и сте го затворили с бутона OK. За да видите предишния файл, натиснете кратко бутона Photographing, а за следващият – Pick-up. За да видите направени снимки, натиснете и изберете Select Review, след което кратко Playback, за да уголемите снимката. За да движите снимките, натиснете копчето Function. За да прегледате видео, селектирайте и натиснете Playback, за да стартирате. ON/OFF бутона, за да прехвърлите на друга скорост – 1X, 2X, 4X, 8X. За да излезете от този режим, отново натискате продължително около 3 секунди бутона Playback.

VIII. Зареждане:

Зарежда се в запалката на колата, като когато двигателя работи – се зарежда, а ако спре, спира и зареждането. По време на зареждането можете да работите с камерата безпроблемно.

IX. USB памет и прехвърляне на файловете:

Натиснете копчето под номер 6, за да преминете на VGA режим и свържете камерата с вашият компютър, посредством USB кабела. Ще видите на вашият десктоп, в левия долен ъгъл на лентата за състояния, че устройството се е свързало с него и е в режим USB преносима флаш памет. Сега вече можете да прехвърлите всички файлове, които ви трябва.

X. Режим PC камера

За да използвате вашата спортна камера, като уеб камера, е необходимо да качите драйверите, които се намират на диска, част от комплекта. След което вече ще можете да водите видео разговори с приятели и роднини.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "HD видеорегистратор"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg