



HD19 - WATERPROOF HD A/V CAMERA WATCH



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Стартирането на камерата, старта на видео записа и спирането се осъществява с натискане на Функционалния бутон (горе, в дясно). Натисне го и задръжте около 2 сек. за да включите камерата (светва синята лампа след което угасва и светва червената). Устройството е включено и е във видео режим. С повторно натискане на същия бутон започва видеозаписа (червената лампа мига бавно). За

да спрете записа натиснете отново (диода светва постоянно). Ако искате да изключите камерата натиснете и задръжете докато червения диод угасне.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "HD19 - Waterproof HD A/V Camera Watch "

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg