



## IP КАМЕРА В АДАПТЕР



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За да настроите камерата е необходимо първо да свалите приложение от Google Play/App Store с име - **IMINICAM**.

**Преди да стартирате камерата трябва да поставите Micro SD карта.**

След това от WIFI настройките на телефона си намирате мрежата, която камерата си е създавала, името и съдържа много цифри и букви, свързвате се към тази мрежа. От менюто на приложението натискате бутона "Плюс" горе в дясно, за да добавите камерата - Add new online camera. Натискате QR scan и сканирате баркода, който се намира на камерата. Сканирането става с приложението QR Code Reader или друг по ваше желание, ако нямате на телефона. След това се натиска ОК, за да потвърдите. Така камерата Ви е в режим **P2P**. (Това е мрежа, която самата камера Ви създава, което Ви ограничава от към дистанция. Трябва да сте например в съседната стая, за да сте свързани към камерата).

### **Режим IP камера**

Отивате в настройките на самото приложение, това е зъбното колело в дясно от менюто. След което избирате **Advance Config** -> Избирате **WIFI Config**. Срещу SSID си избирате името на Вашия рутер и съответно паролата към него след което потвърждавате с **OK**. Така вече сте свързани към рутера и може да наблюдавате камерата от където пожелаете.

---

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "IP камера в адаптер"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg