



КАМЕРА, СКРИТА В КАРТИНА С 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с продукта го заредете около 4 часа.

За да стартирате камерата преместете щифта (намира се на задната част на картината) към позиция " ON ".

Стартирането става със задържане на бутона на дистанционното докато диода светне.. Продукта вече е на режим на очакване.

Стартирането на записа става с еднократно натискане на същия бутон. Спирането става пак с еднократно натискане на същия бутон.

За да спрете камерата преместете щифта към позиция " OFF ".

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера, скрита в картина с 4GB"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg