



КАМЕРА, СКРИТА В ПОРТФЕЙЛ-ОРГАНАЙЗЕР 8GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Камерата се включва от бутона намиращ се в самия портфейл.

След това от дистанционното през бутон " А " се стартира камерата в режим стенд бай. Камера вибрира, диодите ще премигнат. Камерата е вече на режим стенд бай.

Видеото се стартира през бутон " В " диодите ще премигнат, това означава, че записа е стартира. Записът се спира пак с бутон " В ".

От режим стенд бай с натискането на бутон " С " се правят отделните снимки. Диодите ще премигнат. Това означава че сте направили снимка.

Детектора за движение се стартира от бутон " D ". След като камерата е на режим стенд бай натиснете бутон " D " диодите ще премигнат, това означава, че вече сте на режим детектор за движение.

Камерата се изключва пак от бутон " А " и след това от бутона намиращ се в самия портфейл.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера, скрита в портфейл-органайзер 8GB"
Copyright 2009 - 2017 Spy.bg