



КАМЕРА, СКРИТА В РЪЧЕН ЧАСОВНИК



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Управлението на камерата се осъществява с два бутона - долу в ляво (Бутон А) и горе в ляво (Бутон Б)

1. **Включване.** Натиснете и задръжте за около 3 секунди бутон А. Светва синия диод, докато камерата се инициализира и след това светва червения диод. Камерата е в режим на очакване. 2.

Спиране. Натиснете и задръжте за около 3 секунди бутон А. Светлинната индикация угасва -

часовника е изключен. 3. **Видео запис.** От режим на очакване (светещ червен диод) натиснете кратко бутон А. Червения диод мигва шест пъти и угасва. Камерата е в режим на видео заснемане. За да проверите в какво състояние е камерата натиснете отново кратко бутон А. Ако камерата записва червения диод ще мигне шест пъти и ще угасне. За да спрете записа натиснете отново бутон А, докато червения диод мига. Диодът ще светне постоянно, което означава, че записа е спрял и файла е записан в паметта на часовника. 4. **Снимки.** От режим на очакване сменете режима на камерата с натискане на бутон Б. Червения диод угасва и светва синия. С натискане на бутон А се снима, като синия диод угасва, снимката се записва върху паметта и отново светва в режим на готовност. 5. **Аудио запис.** С бутон Б сменете режима, докато светнат едновременно синия и червения диод. За старт на записа натиснете бутон А. Диодите започват да мигат, докато записа тече. За да го спрете натиснете отново бутон А. 6. **Настройка на дата и час.** С текстов файл, с име time.txt, записан в основната директория и следното съдържание: **2011.10.28 20.48.00 Y** което е датата и часа. Ако не искате на записа да има час и дата поставете N накрая. При следващото пускане на часовника той ще смени часа и датата и ще изтрие файла. 7. При изключен часовник включете жака и след това включете в USB порта на компютъра. Операционната Ви система ще разпознае автоматично устройството и ще го покаже като преносим диск (флашка). След това ще можете да изтривате, копирате, възпроизвеждате, направените записи.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера, скрита в ръчен часовник"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg