



КАМЕРА, СКРИТА В ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР С 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да започнете работа с този продукт го заредете около 4 часа.

За да включите камерата преместете щифта към позиция " ON " продукта вече е готов за работа.

Самата камера се стартира от бутона намиращ се на дистанционното. Задръжте го докато не светне

диода. Камерата вече е в режим стенд бай.

С еднократно натискане на същия бутон стартира записа, със същия бутон пак с еднократно натискане спира записа.

Камерата се спира със задържане на бутон.

Преместете щифта към позиция " OFF ". Камерата е напълно изключена и готова да си свалите записите.

Свалянето на записите става с помощта на включения в комплекта кабел.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Камера, скрита в захранващ адаптер с 4GB"
Copyright 2009 - 2017 Spy.bg