



## КАМЕРА В ЕЛЕКТРИЧЕСКА КРУШКА ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**Тази камера имитира , но не свети като обикновена крушка**

Завъртете камерата на мястото на крушката. След като я свържете тя премигва и започва да записва на картата памет.

За да прегледате записите трябва да извадите картата памет от устройството и да я поставите в

четеца за карти, който получавате в комплекта.

След което трябва да я включите към USB на компютъра, за да видите записите. Желателно е да ги свалите от картата памет, след това да ги прегледате, защото има вероятност записа да накъсва.

---

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Камера в електрическа крушка детектор за движение"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg