



КАМЕРА ВЪВ ВОДОУСТОЙЧИВ ЧАСОВНИК, С IR ПОДСВЕТКА 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Управлението на часовника става с помощта на два бутона. Първият е горе в дясно (срещу 2 часа) е бутон за включване, изключване и управление- бутон А. Вторият (бутон Б) е горе отляво срещу 10 часа и това е бутон за смяна на режима. 1.**Включване.** При включването на камерата автоматично

се стартира видео записа. Натиснете и задръжете бутон А. Синия диод светва, премигва три пъти и угасва. Камерата е в режим на видео запис. За да проверите дали камерата записва натиснете отново бутон А. Диода премигва три пъти и отново угасва. Това е индикация за течащ видео запис. 2.

Спиране на записа. Докато тече видео записа натиснете бутон А и когато синия диод започне да мига го натиснете отново. Синия диод светва постоянно, което означава, че записа е спрял и файла е записан в паметта. 3. **Повторно стартиране на видео запис.** Когато синия диод свети постоянно натиснете кратко бутон А. Диодът светва три пъти и угасва - записа е стартиран. 4. **Включване и**

изключване на IR подсветката. Докато тече видео записа натиснете и задръжете за около 2 сек. бутон Б. Червения диод мигва три пъти и угасва - IR диодите са включени. За да ги изключите

натиснете отново и задръжете 2 сек. бутон Б. 5. **Снимки.** Когато синия диод свети непрекъснато натиснете кратко бутон Б. Синия диод угасва и светва червения. Това означава, че камерата е в режим на снимки. В този режим натиснете кратко бутон А, червения диод угасва и отново светва - снимката е направена и съхранена в паметта на часовника. 6. **Аудио запис.** От режим на снимки

натиснете бутон Б. Светват едновременно синия и червения диод. Часовника е в режим на аудио запис. Старта и спирането на записа става с кратко натискане на бутон А. По време на записа диодите мигат. С натискане на бутон Б минавате отново в режим на видео и така с всяко натискане минавате на следващия режим. 7. **Спиране.** Натиснете и задръжете бутон А. Червения диод светва и угасва - камерата е изключена.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Камера във водоустойчив часовник, с IR подсветка 4GB"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg